

Haier®

LED Backlit Flat TV

INSTRUCTION MANUAL

LE22M600CF

LE24M600CF

LE28M600C

LE32M600C

Please read this manual carefully before operating the unit, and keep it for future reference.

Contents

01 Safety Warnings

Welcome	2
Important Information.....	2
Safety notice	3
Warning and cautions	4

02 Introduction

Main Parameter.....	5
Base Stand Assembly Instruction.....	7
Wall Mounting Installation Guidelines	8
Front Control Panel.....	10
Rear/Side Sockets.....	11
Connecting to your Haier TV.....	12
Common Interface	15

03 Remote Control

Remote Control.....	16
Teletext	17

04 Operation

Installation Guide	18
CHANNEL MENU.....	18
Auto Tuning (DVB-T).....	18
Auto Tuning (DVB-C)	19
DTV Manual Tuning (DVB-T)	20
DTV Manual Tuning (DVB-C).....	20
ATV Manual Tuning.....	20
Program edit	20
Common Interface.....	21
Signal Information.....	21
Software Updated(USB).....	21
PICTURE MENU.....	21

Audio MENU	21
Clock MENU.....	22
SETUP MENU	22
LOCK MENU.....	22
EPG Menu(Electronic Program Guide).....	23
PVR File System(only for DTV).....	23
Prepare to record the program.....	24
Record the program.....	24
Play the recording.....	24
Time shift.....	25
USB Player	26

05 Trouble shooting

Trouble shooting	28
------------------------	----

06 Specification

Specification	31
---------------------	----

01 Safety warnings

WELCOME

Thanks for buying this 22"/24"/28"/32" LED LCD TV. This guide will help you set up and begin using your TV.

En

First, check the contents of your box with the parts check list below:

22" FULL HD 1080P Digital LED LCD TV	24" FULL HD 1080P Digital LED LCD TV
Remote control	Remote control
AAA battery x2	AAA battery x2
Instruction Manual	Instruction Manual
Quick start guide	Quick start guide
Warranty Card	Warranty Card
Screws	Screws
Stand	Stand
28" HD Ready Digital LED LCD TV	32" HD Ready Digital LED LCD TV
Remote control	Remote control
AAA battery x2	AAA battery x2
Instruction Manual	Instruction Manual
Quick start guide	Quick start guide
Warranty Card	YPbPr Connect Cable
Screws	Warranty Card
Stand	Screws
	Stand

Now you can get started!

IMPORTANT INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. FOR ANY PROBLEMS, REFER SERVICING TO THE CUSTOMER HELP LINE. THERE IS A LIGHTNING ARROW SYMBOL IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL INDICATES HIGH VOLTAGE IS PRESENT INSIDE. IT IS DANGEROUS TO MAKE ANY KIND OF CONTACT WITH ANY INSIDE PART OF THIS PRODUCT.

THERE IS AN EXCLAMATION MARK IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL ALERTS YOU THAT IMPORTANT LITERATURE CONCERNING OPERATION AND MAINTENANCE HAS BEEN INCLUDED WITH THIS PRODUCT.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE, DO NOT PUT THE TV SET NEAR SOURCES OF HUMIDITY. DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS WHICH MAY SCRATCH OR DAMAGE THE LCD SCREEN. AVOID CONTACT WITH OBJECTS THAT MAY SCRATCH THE LCD SCREEN.



NOTE: SERVICING THE UNIT YOURSELF IS UNAUTHORISED AND COULD LEAD TO INJURY OR PRODUCT DAMAGE. REFER ALL SERVICING TO THE CUSTOMER HELPLINE.

Safety notice

- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not expose the product to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface.
- Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
- Never place heavy or sharp objects on the panel or frame.
- Unplug the Power from the outlet when the unit is not in use.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- WARNING: The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- CAUTION: When the apparatus was in electrostatic circumstance, it maybe malfunction and need to reset by user.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.




WARNING AND CAUTIONS



Warning



High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.



Warning



To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.



Warning




Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



Caution




Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.



Caution



Do not trap the power supply cord under the television receiver.



Caution



Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.



Caution




Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



Caution



When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



Caution



If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

02 Introduction

CAUTION

Never tamper with any components inside the TV, or any other adjustment controls not described in this manual. All LED-TV's are high voltage electrical equipment.

When you clean dust or any water drops off the SCREEN or CABINET or around any of the buttons or connectors, the power cabled should be removed from the power socket. Wipe the TV with a soft, dry, dust free cloth.

During thunderstorms, unplug the power cable and aerial / antenna cable to prevent damage to your TV and any other devices connected to it. All repairs to this TV should only be performed by qualified TV service personnel.

Main features

- ① Used as Television, display terminal, PC display;
- ② High luminance, wide viewing angle;
- ③ HDMI interface and SCART Interface;
- ④ NICAM;
- ⑤ Time-shift;

Main parameter

Panel	22"	24"	28"	32"
TV System	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L DVB-T, DVB-C			
Video Signal System	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.264			
Storage channel number	1000(DTV);100(ATV)			
Input Power Voltage	AC 100-240 V 50/60Hz			
Power consumption	38W	40W	41W	50W
Standby Power consumption	<0.30W			
Audio Output Power (THD≤7%)	2x3W	2x3W	2x8W	2x8W
Signal Input	Analog RGB(PC) x1; PC audio x1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 2 Composite Input x 1 YPbPr x 1 SCART Input x 1 CI x 1 USB x 1 RF Co-Ax x 1			
Signal output	Headphone x 1 COAXIAL x 1 SCART Output x 1			
Horizontal definition (TV line)	Composite video input ≥350 YPbPr ≥400			

PC

SUPPORTED MODE


	RESOLUTION	V.Freq.(KHz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1366x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080 (only for 22",24")	60	66.64

En



Base Stand Assembly Instruction

1. Place the TV with the display side down on a flat surface. Use a cloth to protect the display. Position the stand base plate onto the bottom of the stand pole.



2. Attach the stand base plate to the stand pole by firmly tightening the supplied screw.




(22", 24")



(28")



(32")



🔧 INSTALLATION NOTES

Locate the TV in a room where light does not strike the screen directly. Total darkness or a reflection on the screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.

Please do not attempt to rotate the TV on the stand.


Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.

WALL MOUNTING INSTALLATION GUIDELINES



This television can be wall mounted as follows:

1. Place the LED LCD Television onto a solid surface. Please place some soft material over the front of the screen to protect it from any damage.



2. Remove the screws from the lower part of the television, where the base joins to the TV, and take away the stand (put the stand somewhere safe for future use).




(22",24")



(28")




(32")




En


3. Use the four screws provided to fix the TV onto a wall mounting bracket (not included) via the four VESA standard holes on the back of the television.



(22",24")




(28")




(32")

Front control panel(22",24",28")




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Remote control sensor. |
| 2 | Indicator LED:
RED: STAND BY. |
| 3 | Key board. |




- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | SOURCE | Display the input source menu. |
| 2 | MENU | Display main MENU. |
| 3 | CH+/CH- | In TV mode, press CH+ or CH- to change the channel up and down.
In MENU, press CH+ or CH- to select items. |
| 4 | VOL+/VOL- | Adjust sound level.
In MENU, adjust the item that you selected. |
| 5 | STANDBY | |

En

Front control panel(32")




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Remote control sensor. |
| 2 | Indicator LED:
RED: STAND BY. |
| 3 | Key board. |



- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | SOURCE | Display the input source menu. |
| 2 | MENU | Display main MENU. |
| 3 | CH+/CH- | In TV mode, press CH+ or CH- to change the channel up and down.
In MENU, press CH+ or CH- to select items. |
| 4 | VOL+/VOL- | Adjust sound level.
In MENU, adjust the item that you selected. |
| 5 | STANDBY | |


Rear/Side Sockets(22",24",28")



1	VIDEO	input
2	L/R AUDIO	input
3	DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL)	digital audio output
4	YPbPr	input
5	SCART	input/output
6	USB	input
7	HDMI2(ARC)	input

8	HDMI1	input
9	HEADPHONE	analogue audio output
10	COMMON INTERFACE(CI)	input
11	PC AUDIO	input
12	VGA	input
13	RF	input


Rear/Side Sockets (32")



1	AC Power Source	input
2	YPbYr	input
3	VIDEO	input
4	L/R AUDIO	input
5	DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL)	digital audio output
6	SCART	input/output
7	USB	input

8	HDMI2(ARC)	input
9	HDMI1	input
10	HEADPHONE	analogue audio output
11	COMMON INTERFACE(CI)	input
12	PC AUDIO	input
13	VGA	input
14	RF	input

Connecting to your Haier TV(22",24",28")




- G Green (Y)
- B Blue (Pb/Cb)
- W White(AUDIO-L)
- R Red (AUDIO-R, Pr/Cr)
- Y Yellow (VIDEO)

Introduction

Connecting to your Haier TV(32")

- G Green (Y)
- B Blue (Pb/Cb)
- W White(AUDIO-L)
- R Red (AUDIO-R, Pr/Cr)
- Y Yellow (VIDEO)



Connecting to your Haier TV

Connecting a DVD player / Satellite / cable set top box receiver / games console / PC or Laptop

There are several options to connecting a DVD player / Satellite or Cable set top box receiver / games console / PC or Laptop to your TV.

Option 1 SCART

- 1 Connect a SCART cable (not supplied) from the SCART socket on the TV to the DVD player / Satellite or cable set top box receiver or games console.
- 2 To select the device connected with the SCART cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **SCART** and press the **OK** button.

Note:- The TV will default to the SCART connection when the TV is switched on.

Option 2 HDMI1/HDMI2

- 1 If the device you want to connect to the TV is switched on, switch off the device first.
- 2 Connect a HDMI cable (not supplied) from the HDMI socket on the TV to the DVD player / Satellite or cable receiver or games console.
- 3 Switch on the device you have just connected to the TV
- 4 To select the device connected with the HDMI cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **HDMI** and press the **OK** button.

Option 3 AV Audio Visual

(Yellow/White/Red)

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the AV cables (not supplied) from the Video (yellow) and Audio (white, red) sockets on the TV to the DVD player or games console etc.
- 3 To select the device connected with the **AV** cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **AV** and press the **OK** button.

Option 4 COMPONENT (Green/Blue/Red)+(White/Red)

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the cables (not supplied) from the COMPONENT IN sockets Y, Pb, Pr (green, blue, red) and L-Audio-R (white, red) on the TV to the DVD player or games console etc.

- 3 To select the device connected with the **Component** cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **YPbPr** and press the **OK** button.

Option 5 VGA (15pin Sub-D)

- 1 Connect a VGA cable (not supplied) from the VGA socket on the TV to the PC / Laptop.
 - 2 To select the PC / Laptop connected with the VGA cable press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **PC** and press the **OK** button.
- Note VGA is video only. For audio from your PC/Laptop you need to connect a separate cable from the PC Audio (3.5mm jack) to the headphone socket on you PC/Laptop (3.5mm jack)

Option 6 USB

- 1 Most USB sticks can be connected to your TV and some digital cameras may also work.
- 2 Connect USB stick (not supplied) or a USB cable (not supplied) to the TV.
- 3 To select the USB device connected to the TV, press the **SOURCE** button on the remote and use the **▼▲** keys to select **USB** and press the **OK** button.

Note 1: Only *.jpg, *.mp3, *.txt, *.avi, *.mp4, files will work, other file types are not guaranteed and may not.

Note 2. Apple iPhones and iPods are not compatible with your TV.

Note 3. When connecting any device to the USB connection, keep the USB cable length as short as possible.

Option 7 HEADPHONE OUTPUT

Insert the plug of the earphone into the headphone socket on the TV. The TV speakers are now muted. Alternatively you can also plug in external speakers if required.

Option 8 DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)

COAXIAL is a digital audio connection used to connect audio equipment, for example home theatres and other digital HiFi systems over short distances. The signal is transmitted over either a coaxial cable with RCA connectors.

- 1 Make sure that both TV and the device are switched off before connecting.
- 2 Connect the AV cables (not supplied) from the **COAXIAL** socket on the TV to the Home Theater sound system or digital HiFi system etc.

En


COMMON INTERFACE

The common interface (CI) slot is designed to accept the conditional Access (CA) Module and Smart card in order to view the pay TV programmes and additional services. Contact your Common Interface service provider to get more information about the modules and subscription. Please noted that CA modules and smart cards are neither supplied nor optional accessories from us.

Warning

- Switch off your TV before any module is inserted in the Common Interface slot.


- 1** Insert the CAM correctly, then Smart Card to the CI slot that is located at the side of the TV.



- 2** Turn on the TV and it will display the below message if the CI module is detected. Wait for few moments until the card is activated.

CAM Inserted


- 3** Press the **MENU** button then press **▲ ▼** button to select Common Interface option.



- 4** Detailed information on the CI card in use is displayed.
- 5** Press **OK** button to access the card menu. Refer to the module instruction manual for setting details.
- 6** When module is removed, the following message will appear on the screen.

CAM Removed

03 Remote Control




#	Button	Descriptions
1	(Power)	Press to turn the TV on or off.
2	S.MODE	Press to select the sound mode.
3	P.MODE	Press to select the picture mode.
4	0-9	Press to enter a channel number or password.
	Q.VIEW	Press to switch to the last viewed channel.
	SLEEP	Press to set the sleep timer.
5	VOL +/-	Press to adjust the volume level.
6	(Mute)	Press to turn the sound on or off.
	AUDIO (I/II)	Press to select Mono, Nicam stereo for ATV channel. Select Audio language for DTV channel.
7	SUBTITLE	Press to turn the subtitle on or off.
8	FAV/	Press to open a favorite channel list. In teletext mode, press to hold a page.

9	SCREEN	Press to change picture aspect ratio.
10	MENU/	Press to open the on-screen menu. In teletext mode, press to open the INDEX page.
11		Press to navigate the on-screen menu.
	OK	Press to confirm a selection.
12	BACK/	In teletext mode, press to enter mix mode.
13	(reverse)	Press to fast forward or reverse playback in multimedia mode and timeshift mode. (Red and Green button in teletext mode)
	(forward)	
14		Press to turn on/off the teletext function, and change TTX mode.
15		Press to play/pause in multimedia mode, timeshift in DTV mode.
16	SOURCE	Press to open the input source list.
17		No function.
18	P	Press to change the channel.
19	INFO/	Press to display the channel information. In teletext mode, press to reveal the hidden information.
20	3D WORLD	No function.
21	CH.LIST/	Press to open the channel list. In teletext mode, press to size the teletext.
22	GUIDE/	Press to display electronic programme guide in TV mode. In teletext mode, press to enter a secondary page.
23	EXIT/	Press to close the on-screen menu. In teletext mode, press to hide the text.
24	(previous)	Press to select previous or next file. (yellow and blue button in teletext mode)
	(next)	
25	(REC)	Press to record the TV program you are watching in DTV mode.
26		Press to stop multimedia playback, stop timeshift in DTV mode.

En

Insert Batteries into the Remote Control





1. Remove the battery cover.
2. Inserting the 2 AAA 1.5V batteries making sure the polarity (+ or -) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Mount the battery cover. Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms: Operation is unsteady or erratic. Sometimes the TV set does not function with Remote Control Unit.

Remark:

- 1) Alkaline Battery Recommended.
- 2) Remove batteries when they are exhausted or if the remote control is not to be used for long time.

TELETEXT


Teletext is an information system broadcast by certain channels which can be consulted like a newspaper. It also offers access to subtitles for viewers with hearing problems or who are not familiar with the transmission language(cable networks, satellite channels, etc.)

Press:	You will obtain:
TEXT	This is used to call or exit teletext modes. The summary appears with a list of items that can be accessed. Each item has a corresponding 3 digit page number.
SELECTING A PAGE 	Enter the number of the page required using the 0 to 9 up/down. Example: page 120, enter 120. The number is displayed top left, the counter turns and then the page is displayed. Repeat this operation to view another page. If the counter continues to search, this means that the page is not transmitted. Select another number.
DIRECT ACCESS TO THE ITEMS 	Coloured are as are displayed at the bottom of the screen. The 4 coloured keys are used to access the items or corresponding pages. The coloured areas flash when the item or the page is not yet available.
INDEX	This returns to the contents page (usually page 100).
SUB CODE	Press the button and enter the 4-digit number to enter a secondary page.
HOLD	To freeze the page.
REVEAL	To display or hide the concealed information (games solutions).
MIX	This will superimpose the teletext data on top of the TV picture. Press button again to return to full text.
EXIT	Hide the teletext.
SIZE	Switch the image to top,bottom,full.

04 OPERATION

Installation Guide


The First Time Setup screen will appear when the TV is first switched on or reset to the factory setting.




1). Press the ▼▲ buttons to navigate the menu and ◀▶ buttons to change the settings. Select your desired language, Home/Shop Mode to be displayed on the menu.

HOME or Shop modes


1. When the unit is turned on for the very first time, it will show Initialization set-up menu. After the OSD language is set, the user can choose between "shop mode" and "home mode". When the screen shows the following setting menu and the cursor stays on the "home mode" choice, press ◀▶ to adjust, and "OK" to enter the menu.



If "Shop mode" is chosen, the following menu will be displayed.




Choose "OK" to enter the next prompt menu.



Choose "Cancel" to go back to the Initialization set-up menu, and the cursor will stay at the "home mode" choice. Choose it to go to the next menu to choose the country.

2). Press the ◀▶ buttons to select AIR/Cable means DVB-T/DVB-C.



Note

In the UK to connect to cable TV you will require the appropriate cable TV's company's 'set top box' to be connected to the TV. Please refer to the cable TV's instructions manual for further details.

If you select DVB-C, you will select Full or Quick way to scan. Also you can select Auto Scan mode. DTV+ATV or DTV only, or ATV only.

3). Channel tuning will commence. This operation may take up to **some minutes**. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

4). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning.

5). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename channels, select Programme Edit under the Channel menu.

Note

DTV Digital TV

ATV Analogue TV (not used in UK)

1. CHANNEL MENU


1. 1) Auto Tuning (DVB-T)

1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button or Right button.

2). Press the ▼▲ buttons to select Auto Scan and then press the OK button.

En

Operation



3). Press the ◀ ▶ buttons to select Antenna Type to Air means DVB-T.



4). In Country mode, press the ◀ ▶ buttons to select the country where you will operate the TV.

5). In the Mode item, press the ◀ ▶ buttons to select tune mode: ATV / DTV / DTV + ATV. Press the ▼ button to select Start to start.

6). Channel tuning will commence. This operation may take up to **some minutes**. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

7). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning. You may repeat the above step if you also want to skip the ATV tuning. An installation reminder will appear the next time you turn on the TV, if no channel is found.

8). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename channels, select Programme Edit under the channel menu.



1.2)Auto Tuning (DVB-C)

1). Press the MENU button and then press the ▼ ▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button.


2). Press the ▼ ▲ buttons to select Auto Tuning and then press the OK button, select Antenna Type to cable mean DVBC.



3). Press the ▼ button and then press the ◀ ▶ ▼ ▲ buttons to select the country you will operate the TV.

4). In the Mode menu, press the ◀ ▶ buttons to select ATV / DTV / DTV + ATV.

5). Select start to enter the menu as below, to select search mode.



6). Channel tuning will commence. This operation may take up to **some minutes**. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

7). If you want to skip the DTV tuning, press the MENU button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning. You may repeat the above step if you also want to skip the ATV tuning. An installation reminder will appear the next time you turn on the TV, if no channel is found.

8). After tuning is complete, the channels are arranged in a preset order. If you wish to skip channels, modify the preset order or rename channels, select Programme Edit under the channel menu.

Note


All the channels including ATV, DTV and Radio can be tuning by one time, if the Tune Type is DTV+ATV.

All the stored channels will be disappear after auto tuning.

After auto tuning, the channel will skip to the first DTV channel.

2.1 DTV Manual Tuning (DVB-T)

- 1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button.
- 2). Press the ▼▲ buttons to select DTV Manual Tuning and then press the OK button, if you select Air in Auto Scan, you will enter DVB-T manual scan menu.




3). The DTV Manual Tuning screen will pop up. Press the ◀▶ buttons to select the desired UHF channel or press the OK button then input channel number. Select Start to commence the search of that channel. When the signal has been tuned, the picture and signal strength will be displayed on the screen.

4). Press the MENU button to return back to the main menu.

5). Press the EXIT button to exit the menu.

2.2 DTV Manual Tuning (DVB-C)

- 1). Press the MENU button and then press the ▼▲ buttons to select the CHANNEL menu and then press the OK button. If you select Cable in Auto scan, you will enter DVBC manual scan menu.




2). The DVB-C Manual Tuning screen will pop up. Press the ▼▲ buttons to select (Frequency / Symbol (ks/s/QAM Type)), press OK to input Frequency and symbol, press ◀▶ to change QAM type, press Start to commence the search of that channel. When the signal has been tuned, the picture and signal strength will be displayed on the screen.

3). Press the MENU button to return back to the main menu.

4). Press the EXIT button to exit the menu.

3) ATV Manual tuning :

You can change the sound system, search the analog TV channels and fine tune the channels, then storage the channels you selected.



Note

1. Press teletext red button to storage to channels after manual tuning.
2. If the number save to is the same as the number Current CH, when you press Red button, the save to number will cover the Current CH number.

4). Program edit:

Press the ▲or▼ Buttons to select Program Edit in the Channel Menu. Then press the OK Button to enter the sub-Menu. Then you will need to select the program you wish to edit.

En

Operation

Programme Edit	
001 The HITS	DTV
002 TMF	DTV
003 UKTV Br'ldeas	DTV
004 f th	DTV
005 Ideal World	DTV
006 Colourbars100	DTV
001 Kiss	Radio
002 Smash Hits!	Radio
003 Kerrang!	Radio
Delete	Skip
Move	Rename
FAV Favorite	

Delete: Press the Red Button to delete the channel you highlighted.

SKIP: Press the Yellow Button to select the Skip function and a SKIP icon will be displayed next to the program and it will be skipped when changing the channel.

MOVE: Press the Green Button to highlight the select the channel you want to move. An icon will display ahead the channel number. Then press the ▼ / ▲ Buttons to a new position and press the Green Button to confirm.

Rename: (For ATV only) Press the Blue Button for renaming the channel. Press the number key circularly to enter a new name and press the OK Button to confirm (the number key as the following table).

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

FAV: Press the FAV Button (instead of color Buttons) to set the favourite channel. (If you want to view the Favorite Channel List you need to exit Program Edit Menu and then press the FAV Button.)

5). Common Interface

This menu can display the CI card's information.

6). Signal Information (Only for DTV)

Press the ▼ / ▲ Buttons to select the Signal Information in the Channel Menu. Then press the OK Button to show the related information of the current channel.

7). Software Updated (USB)

Press the ▼ or ▲ Buttons to select Software Update (USB) in the Channel Menu. Then press the OK Button to update software by using a USB. Follow the software upgrade instructions provided with the software.


Note: We recommend you perform a factory reset (refer to Restore Factory Default in Setup menu) to ensure the unit is successfully upgraded.

2. PICTURE MENU

The second item of the MENU is PICTURE MENU.

You can adjust picture effect here, such as contrast, brightness, etc.

Press ▼▲ to move, press ◀▶ to adjust.



Note


- 1). There are three colors temperature modes can be selected normal, warm, cool.
- 2). PC Setting is available in PC mode only which can adjust Horizontal position, vertical position, size and phase.

3. AUDIO MENU

The third item of the MENU is the AUDIO MENU.

You can adjust the sound effect here such as treble, bass, balance etc.

Press ▼▲ to move, press ◀▶ to adjust.



Note

1. Auto volume: only available when the input signal volume is too large or distortion.
2. Audio Only: set on to turn off the TV screen, and then you can listen TV.

4.CLOCK MENU

The fourth item of the menu is the CLOCK MENU. You can adjust the clock, power on/off time, sleep timer etc. Press ▼▲ to move, press OK to adjust.




Auto Sleep

If after 15 minutes there is no signal input, the TV will switch off to Auto Sleep, when the Auto Sleep function is set to ON. The clock time is automatically set when the TV is able to receive DTV.

5.SETUP MENU

The fifth item of the MENU is the SETUP MENU. You can adjust the OSD language, Audio language, Subtitle language etc.



Auto Standby(4hr)

1. If after 4 hours from switch on and no changes have been made to the TV, for example no channel or volume changes, the TV will start the automatic power down sequence.

And pop-up window will appear on screen.

After 150 seconds the TV will automatically switch to standby. To override the automatic shutdown press any button on the remote control.

2. To cancel the automatic power-down

On the Option Menu select Auto standby(4hr). The TV screen returns to the Option Menu and Auto standby (4hr) option will display.

Auto standby (4hr) OFF

To return to auto shutdown after 4 hours repeat the above except use the left arrow key to select on(4 hours).

In PVR File system menu you can set up USB disk for PVR.



Timeshift Record Time: To set the max Timeshift Record Time.

Auto Standby (4hr): To set the unit to standby after any 4 hours operation.

Mode Setting: To set Home mode or Shop mode.

HDMI CEC Control: To set CEC function to on or off.

OSD Time: Press ◀ or ▶ to select the menu display time.

Restore Factory Default

Press the ▼ or ▲ Buttons to select Restore Factory Default and press the OK Button to enter the first setup. Once confirmed, all the settings will be cleared. This should be used if you experience any issues with your TV.


Note

Restore factory default will clear all the programs and password.

6.LOCK MENU

The sixth item of the menu is the LOCK MENU

You can lock system, set password, block program and set parental guidance. Once you set the lock system on you can not search the channels or change any programs.



The default pass word is 0000, If you forget the password, you can use the super password:9443.

Channel Locks: Press ▼▲ to choose the program, press OK button to block the program.




If you want unblock the program, pls enter the main menu, input the password, choose the program, then press OK button again.

Parental Rating: Press ◀▶ to choose rating.

7.EPG Menu(Electronic Program Guide)

The EPG (Electronic Programme Guide) Menu provides you with detailed broadcast program information. Press the EPG Button and a pop-up Menu will be displayed with program information about the channel you are currently watching. You will be able to see up to seven days of program information. To view the next day or more use the ▲ or ▼ Buttons to highlight the date and then press the ◀ or ▶ Buttons to scroll through the available dates.

PROGRAM GUIDE	
2010/04/29 02:19	
001 Nine Digital	NINE MORNING NEWS
002 Nine Digital...	NINE MORNING NEWS
003 GO!	TMZ

 Record
  Schedule
  Reminder

PROGRAM GUIDE	
◀	001 Nine Digital ▶
01:00-02:00	NINE MORNING NEWS
02:00-03:00	THE ELLEN DEGENERES S...
03:00-04:00	THE VIEW
04:00-05:00	DAYS OF OUR LIVES
05:00-05:30	ENTERTAINMENT TONIGHT
05:30-06:00	MAGICAL TALES
06:00-06:30	THE SHAK
06:30-07:00	NINE AFTERNOON NEWS

● Record
● Information
● Service
● Reminder

To see what is going to be broadcast after the current program, press Yellow (Schedule) Button. To view a different channel, use the ▲ or ▼ Buttons to highlight the channel and then press the ◀ or ▶ Buttons. To exit the EPG Menu, press the EPG or EXIT Button. Press it (Service) again to return.

 Note

Please refer to the bottom of the EPG screen for the basic remote control key functions.

Record

In EPG mode, press the Red Button on the remote control to select a program to be recorded. You will then enter Scheduled Record menu for record setting. (Refer to the section of PVR file system.)

 Note

Please ensure a compatible Hard Disc Drive or USB device is inserted into the USB input to schedule recordings. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. In Setup menu, enter the PVR File System Menu Device List to format your device.

WARNING

When formatting the USB device it will delete all the files stored on the USB device.

If you have set a timed recording, your TV will automatically turn on when the program is set to record and will automatically turn off after the recording is complete.

During a timed recording however the picture and volume will be mute (there will be no display), however the unit will be on. You can press the **STANDBY** Button to turn the picture and volume back on.

Reminder (Blue Button)

In the EPG Menu, press the BLUE Button to set a program reminder. The below Reminder Menu will then be displayed and you can use the ◀ or ▶ Buttons to set the program reminder details. You will be able to set reminder to occur once, Daily or Weekly.

You may press Red button to view the scheduled programs list. Also you may delete the programs you have scheduled.

INFO (Green Button)


In the EPG Menu, press the GREEN Button to view more information about the current program.

8.PVR File System (only for DTV)


Press Menu Key,select setup submenu. Press the ▼ or ▲ Buttons to select PVR File System, then press the OK Button to enter sub-Menu and then use the ◀ or ▶ Buttons to scroll through the options.

Prepare to record the program:


File Manager: You may view all the recorded programs here. Press blue key to play with full screen.




Device List: This sub menu will list the USB devices connected to the TV set. You can select the device and then press red button to format the USB device.




Scheduled Record: You may set the scheduled record List here. And you may also delete the scheduled records you have set.



Enter the sub menu you may set the recording frequency as Once, Daily, Weekly, Weekday, or off.

**Record the program:**

To record the program you are currently watching press the REC Button and a red REC icon will appear on the screen. The record time/ length and remaining record time will be displayed in the menu below.



To reveal the menu press the REC Button again.

To stop recording, press the Stop Button.

You may also enter the Media Player Menu to view your recorded programs via Movie mode.

Play the recording:

The program recorded on the "USB" will be saved in the folder "USB record" on the device.


You can play it in PVR File System and in File manager submenu.

1. The USB storage size can be between 128MB and 500GB in size, but for practical use 2GB to 500GB is recommended.
 2. Video may become pixelated when Video bit rate is too low. This can be caused by connecting a USB extension cable instead of plugging the USB directly into the TV.
 3. Not all USB devices are compatible. Below is a list of recommended USB drives. Models that are not listed may be compatible, but it is not guaranteed to work.
- The USB support list are the same as Timeshift function, see the following pages for details.


Note


- Ensure the storage device used to record is inserted into the USB Input on the back of the unit and is compatible for recording. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. Enter the PVR File System menu and select Device List to format your device.
- During recording, only the Stop functions is available.
- There will be no record function, when the channel is CI+ channel.

9. Time Shift

Press the  Button to pause the program you are watching to activate Time Shift function. The below menu will be displayed. This Menu will auto disappear after several seconds.



Choose the  option and press OK to resume playing, and a white play icon will appear at the right of the screen, which shows that time shift is being performed.

When the menu disappeared, press the  button, the menu will appear again. To stop time shifting, press the Stop Button or move the cursor to select the Stop option when the menu is on, and then follow the pop-up guide.

Note

- Ensure the storage device used for recording is inserted into the USB Input on the back of the unit and is compatible for recording. If your storage device is not compatible, you will be asked to format it. In Setup menu, enter the PVR File System submenu and select Device List to format your device.
- All the functions (Play, FB, FF, Pause and Stop) in the menu can only be performed when the menu is on.
- There will be no Timeshift function when the channel is CI+ channel.

Record file Playback


The Haier TV records the program on the USB stick in *.ts format "Time Shift". If another TV, PC, Laptop, DVD, or any other device or peripherals do not support or recognise the *.ts (time shift) file then it will not play. "ts" is the format used to broadcast high-definition TV. You can play "ts" files on a computer or laptop with the correct software. Refer to the Internet or an IT supplier more information about the most appropriate software.

Caution: Haier does not take any responsibility for any software downloaded by any customer or retailer and may contain viruses or for any malfunction resulting of installing the software. The customer uses it at their own risk.

10.USB Player


Press source key, and select USB in source list, press OK button to enter the USB menu.

Please make sure that the USB device have plugged in the slot. There are four type media item can be selected, such as photo, music, Movie, and text. Select the type media item by pressing ◀▶, press **OK** button to enter the disk selection menu.



Press the ▼/▲ to select the right disk and folder, press **OK** to enter the media files list. Press Red button to back to the media type selection menu.

Select the media file by pressing ◀▶ or ▼▲, then the preview frame will pop up. Press the ▶ button to play the media file in full screen. When the movie file is playing, press the ▼ button can display the control bar.




PHOTO

Basic Function

When photos are playing, press “▼” key on the remote control, a help bar will display under the screen.

Play/Pause	Press “Play/Pause” key on the remote control to play or pause.
Prev.	Press “Left” key on the remote control to read the previous photo.
Next	Press “Right” key on the remote control to read the next photo.
Stop	press “stop” key to stop playing and return to the previous menu.
Rotate	Press “up/down” key to Rotate the photo.
Quick Menu	Press Blue key, you can enter Quick Menu to adjust Interval time, Repeat, slideshow effect, and Background Music (you may play music first).




Operation



MUSIC

When music are playing, press "▶" key to select toolbar.

Basic Function





	FB: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to to fast back. Press "PLAY" key to play normally.
	FF: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to fast forward. Press "PLAY" key to play normally.
	Back ground music: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to turn on / off.

Other functions are similar to the "PHOTO", Please refer to "PHOTO" options.

MOVIE

The operations are similar to the "PHOTO".Please refer to "PHOTO" options.

Basic Function

	Set A: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to set A and B, the film will circulating play in the time of A to B.
	Zoom in: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to enlarge picture.(if the document is larger than 1920x1080,this function is unsupported.)
	Zoom out: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to reduce picture.(This function does not support more than 1920x1080 HD video.)
	Select Time: Press "Left/Right" key on the remote control to select this function,press "ok" key to select the time to play.

TEXT



















Press "▼"/"▲" to select previous / next page, Input the number key and **OK** to jump to the page you want.

Provide list of major file types that play from a USB device

Photo .jpg files
Audio .mp3
Video .avi, .mp4
Text .txt

05 Trouble shooting

En

Trouble phenomenon Symptom		Inspection Check
Picture	Audio	
 Snow	 Noise	antenna position, direction or connection
 Ghost	 Normal audio	antenna position, direction or connection
 Interference	 Noise	electronic equipment, car/ motorcycle, fluorescent light
 Normal Picture	 Mute	Volume (check if mute is activated or if the audio system connections are not correct)
 No picture	 Mute	Power cord is not inserted Power switch is not opened Contrast and brightness/volume setup Press standby key on the remote control for inspecting
 No colour	 Normal audio	Colour control
 Picture breaking up	 Normal audio or weak	retune channel
 No colour	 Noise	TV system
 There is black bar on top and bottom	 Normal audio	Change aspect to zoom

Trouble Shooting

My TV does not display the picture on my laptop / PC when connected.	Most PC's and laptops when connected with a VGA Plug (the blue 15 pin plug on your PC or laptop) require you to press some buttons on your key board to get a picture on a TV or other external display. This is usually the F7 (Dell) or F4 (HP / Samsung) or F5 (Toshiba). On laptops, you have to press the "Fn" key at the same time as the "F" key.
I have connected my PC/Laptop to the TV and get a picture but no sound. Why ?	The VGA cable only carries the video or picture information. You need to connect a separate cable connected to the earphone socket (3.5mm jack) on you PC/Laptop to the 3.5m (PC Audio IN) socket on your TV. You will need to select "PC" using the Source button on your remote. Alternatively connect your PC/Laptop using a HDMI cable if you PC/Laptop has a HDMI connector. HDMI is both audio and video.
The picture is not auto resizing when changing channels.	Check that the TV picture Aspect Ratio is set to 'Auto' on all inputs ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 etc. To set the aspect ratio, (Auto, 4:3 or 16:9). Press Source button start at ATV and repeat the sequence below for all input sources ATV, DTV, SCART, HDMI 1 and 2 as each input source is controlled separately. Press TV Menu button Press Right Arrow to access Picture sub menu Press Down Arrow to select Aspect Ratio Select Auto Press Exit Repeat for all input sources.
I have just plugged in a DVD player or another item into my TV and it doesn't work.	This is applicable to any item of equipment plugged to the TV 1. Turn both TV & DVD player off (plugs out of the wall socket, not standby). 2. Turn off any equipment connected to the SCART socket. 3. Disconnect the SCART plug from the TV. 4. Plug in and turn TV on 5. Plug in and turn DVD player on 6. Select HDMI from Source Menu 7. Press play on DVD player and check movie plays ok NOTE: The SCART socket has priority over HDMI and it is important that the equipment connected to the SCART socket on the TV is switched OFF (not in standby). Please follow this information. If the advice works and the DVD player works, the TV is OK it is just a bit confused. Probably HDMI plugs have been removed and plugged back in when the TV is switched on. Never remove or plug in HDMI cables or any digital equipment with the equipment switched on. Always switch off all equipment when unplugging or connecting any digital equipment.

Trouble Shooting Digital TV Problems and possible Solutions.

Picture Breaks into Pixels

A typical example of a reception problem includes the **break up of pictures** (pixilation) or the **picture freezing**, sometimes there are **clicking or squeaking** sounds or the **sound drops out** or there is **NO reception** at all. Your picture may break into pixels due to the digital video signal dropping. The signal dropping may occur because of either problems with weak signals (see TV Aerials) or if you are connected by cable a weak cable signal. If the problem is weak signals, use an amplifier to strengthen the signal. A cable technician can help you install an inline amplifier or a pre-amplifier. This will boost your signal strength and fix the pixel problem.

If you are receiving your TV signal by satellite, check your dish has not moved following high winds, or that the signal is blocked by trees. Trees can be a problem as the TV signal can change depending if a tree between the satellite dish and satellite is in bare or in full leaf.

Missing channels

It may be that you find that there are **channels missing**, or you're receiving channels from the wrong region. Sometimes the **interactive services (red button) doesn't work**. This is usually caused by weak signal, see TV Aerials

TV Aerials

Digital terrestrial television (Freeview) comes to your TV via an aerial, The old aerial that was good for analogue TV may not work well for digital so may need upgrading. If you are getting some but not all of the digital channels on DTV (Freeview) for example you get BBC1, BBC2, Channel 4, but not ITV or Channel 5, this is usually because your aerial is a narrow band type, and needs to be changed to a wide band type.

Faulty Leads and Cables

Check your TV. Are the leads at the back - to the mains, the aerial, the set-top box, the video or DVD player or recorder properly connected? SCART leads are known to work loose over time and can result in both audio and video (picture) problems. Either left or right or both audio is missing and the colours are poor or muddy looking. Push the SCART plugs firmly in, this should fix the problem. HDMI plugs need to be pushed in firmly; it's only the last millimetre that the contacts make. Typically the black plastic part of the HDMI plug should be very close or touching the body of the TV or component. When plugging in any HDMI cables you may experience problems if the HDMI cables are plugged in when the TV or the other component is switched on. Always switch off both the TV and the component you are plugging in. If you have checked the plugs and sockets, switch off the TV and whatever you have plugged in to the TV and then switch them on again.

I have connected my PC to the TV. There is no sound.

If you connect your PC or Laptop to the TV using a VGA (15 pin Sub D) cable there is no audio, you need to connect a separate audio cable to the TV from the PC or laptop.

Unnatural Colours and Flesh Tones

Unnatural flesh tones and other colours could present another problem even in a new HDTV. This is due to the TV picture settings, which are optimized for a showroom environment. Fix this by changing the picture mode to natural in the picture menu. For more precision, try manually setting the colour, contrast and brightness options in the picture menu.

White Outlines

White outlines around objects and people generally appear either if the TV sharpness is set to very high, or if your television set uses some edge-enhancement processing technology. Go to the picture menu and adjust the sharpness till the white outline disappears. If edge-enhancement is enabled, try to disable it using the service menu.

Choppy Video

At times the video might become choppy. When this happens, check whether the signal is strong enough. If the signal is strong the problem is with the cable operator. If the signal strength is weak, try boosting the signal strength with the help of an amplifier.

The picture does not fill the screen

When connecting PC's or laptops to the TV, the picture may not fill the screen. Check the display settings on your PC or laptop (Windows > Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Display settings) and select the best resolution. On your TV select:- TV Menu > Picture > Settings and then try AUTO, ZOOM1 or ZOOM2 for the best display.

USB Connection

The USB connection will work with *.jpg (photo) and *.mp3 (music) files. Please note the TV does not recognize Apple iPhone, or iPod's connected to the USB connector on the TV. The TV may play other files, but due to the multiple different file formats, there is no guarantee that these other file formats will work.

En

06 Specification

22" FULL HD 1080p Digital LED LCD TV

Television picture quality:	FULL HD Integrated digital. Screen Size: 55cm Resolution 1920x1080 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/ QPSK Modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 COAXIAL port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number: 1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75 Ω Imbalance AV Video-Input:75 Ω ,1V-P,RCA AV Audio-Input:20K Ω ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 3 watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer; Parental Rating ;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 616x426x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 513x355x160 mm Set Size (WxHxD) without Stand: 513x312x42 mm Package weight : 4.1 kg Set weight with stand: 2.9kg Set weight without stand: 2.7 kg

* The part specifications of this TV set provided here are for reference only.

Differences may occur as product technology is updated.

Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
3. Other source have no SCART output signal.

Specification

24" FULL HD 1080p Digital LED LCD TV

Television picture quality:	FULL HD Integrated digital. Screen Size: 59.9cm Resolution 1920x1080 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/ QPSK Modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 COAXIAL port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number: 1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75 Ω Imbalance AV Video-Input:75 Ω ,1V-P,RCA AV Audio-Input:20K Ω ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 3 watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer; Parental Rating ;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 100 x 100 mm Package Size (WxHxD): 650x440x135mm Set Size (WxHxD) with Stand: 568x386x160mm Set Size (WxHxD) without Stand: 568x344x42mm Package weight : 4.9 kg Set weight with stand: 3.74kg Set weight without stand: 3.5 kg

*The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Differences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
3. Other source have no SCART output signal.

Specification

28" HD Ready Digital LED LCD TV

Television picture quality:	HD Ready Integrated digital. Screen Size: 70 cm Resolution 1366x768 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/ QPSK Modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 COAXIAL port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number: 1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75 Ω Imbalance AV Video-Input:75 Ω ,1V-P,RCA AV Audio-Input:20K Ω ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 8watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer; Parental Rating ;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 200 x 100 mm Package Size (WxHxD): 810x480x120mm Set Size (WxHxD) with Stand: 642x435x170mm Set Size (WxHxD) without Stand: 642x390x44mm Package weight : 6.5 kg Set weight with stand: 5.3 kg Set weight without stand: 5.0kg

*The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Diferences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
3. Other source have no SCART output signal.

Specification

32" HD Ready Digital LED LCD TV

Television picture quality:	HD Ready Integrated digital. Screen Size: 81 cm Resolution 1366x768 pixels 50Hz.
DTV Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM modulation/ QPSK Modulation MPEG2,MPEG4,H.264
Connectivity:	2 HDMI sockets. 1 SCART socket. PC input socket. Component video socket. Composite. 1 USB port. 1 Headphone port. 1 COAXIAL port. Supported Systems:PAL+SECAM Storage channel number: 1000(DTV),100(ATV) TV (RF) :75 Ω Imbalance AV Video-Input:75 Ω ,1V-P,RCA AV Audio-Input:20K Ω ,500mB RMS YPbPr/HDMI Video Input:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sound quality:	NICAM stereo sound system. 2 x 8watts RMS power output.
Standby Power consumption	<0.30W
Digital features:	Digitally interactive. Digital text. Digital video broadcasting (DVB) subtitles available. Auto setup. Auto scan for new channels. Now and next programme guide. 7 day electronic programme guide (EPG). Top up TV compatible. CI slot. Audio description compatible.
Additional features:	UHF/VHF tuner;Sleep timer; Parental Rating ;Picture and text Remote control batteries required 2 x AAA (included). VESA Mount Size: 200 x 100 mm Package Size (WxHxD): 880x550x137mm Set Size (WxHxD) with Stand: 738.5x487.5x170mm Set Size (WxHxD) without Stand: 738.5x443x64mm Package weight : 6.8 kg Set weight with stand: 5.0 kg Set weight without stand: 4.7 kg

*The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Diferences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart Output description :

1. When current source is ATV/AV/SCART, scart output signal is ATV.
2. When current source is DTV, there will be no SCART output signal.
3. Other source have no SCART output signal.

En

Haier®

Haier®

LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung

LE22M600CF

LE24M600CF

LE28M600C

LE32M600C

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

01 Sicherheits- und Warnhinweise

Willkommen	2
Wichtige Informationen	2
Sicherheitshinweise	3
Warnhinweise	4

02 Einleitung

Parameter	5
Standfuß montieren	7
Wandmontage	8
Seitliches Bedienfeld	10
TV-Anschlussfeld	11
Fernseher anschließen	12
Common Interface	15

03 Fernbedienung

Fernbedienung	16
VIDEOTEXT	17

04 Bedienungshinweise

Installation	18
KANALMENÜ	18
Automatischer Kanalsuchlauf (DVB-T)	18
Automatischer Kanalsuchlauf (DVB-C)	19
DTV Manueller Kanalsuchlauf (DVB-T)	20
DTV Manueller Kanalsuchlauf (DVB-C)	20
ATV Manueller Kanalsuchlauf	20
Kanal bearbeiten	20
Common Interface	21
Signalinformationen	21
Softwareaktualisierung (USB)	21

Bildmenü	21
Tonmenü	21
Zeitmenü	22
Einstellungsmenü	22
SPERRMENÜ	22
EPG-Menü (Elektronische Programmzeitschrift)	23
PVR-Dateisystem (nur DTV)	23
Vorbereitung der Aufnahme	24
Programm aufzeichnen	24
Aufnahme abspielen	24
TimeShift	25
USB-Media-Player	26
HOTEL-MODUS	28

05 Störungserkennung

Störungserkennung	30
-------------------------	----

06 Spezifikationen

Spezifikationen	33
-----------------------	----

01 Sicherheits- und Warnhinweise

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen 22"/24"/28"/32" Zoll LED LCD-Fernseher entschieden haben.

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Einstellung und Bedienung Ihres Fernsehers.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden:

22" Full HD 1080p Digitaler LED LCD-Fernseher
2 x AAA-Batterien für Fernbedienung
Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
Garantiekarte
Schrauben
Standfuß

24" Full HD 1080p Digitaler LED LCD-Fernseher
2 x AAA-Batterien für Fernbedienung
Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
Garantiekarte
Schrauben
Standfuß

28" HD-Ready LED LCD-Fernseher
2 x AAA-Batterien für Fernbedienung
Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
Garantiekarte
Schrauben
Standfuß

32" HD-Ready LED LCD-Fernseher
2 x AAA-Batterien für Fernbedienung
Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
YPbPr Verbindungskabel
Garantiekarte
Schrauben
Standfuß

Nun können Sie beginnen!

WICHTIGE INFORMATIONEN

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



VORSICHT

STROMSCHLAGEGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN ÖFFNEN SIE DAS GERÄTEGEHÄUSE NICHT. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH MIT PROBLEMEN UND FRAGEN ZUR WARTUNG AN DEN KUNDENDIENST.

DER BLITZ IM GLEICHSEITIGEN DREIECK BEDEUTET, DASS IM GERÄT HOCHSPANNUNGSGEFAHR BESTEHT. DAS AUSRUFUNGSZEICHEN IM GLEICHSEITIGEN DREIECK BEDEUTET, DASS WICHTIGE WARTUNGS- UND BEDIENUNGSHINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG GEFUNDEN WERDEN.



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG UND FEUER SETZEN SIE DEN FERNSEHER KEINER FEUCHTIGKEIT AUS. REINIGEN SIE DAS GERÄT UND DEN BILDSCHIRM NICHT MIT SCHEUERMITTELN; DAS FÜHRT ZU KRATZERN.



BITTE BEACHTEN SIE: REPARIEREN SIE DAS GERÄT NICHT SELBST, DAS KANN ZU VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN. WENDEN SIE SICH MIT WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN STETS AN DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

SICHERHEITSHINWEISE

- Warnung: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Gerätes. Wenden Sie sich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten stets an den autorisierten Kundendienst.
- Warnung: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie Netzteil und Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze (Heizkörper, Herd).
- Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen, sie werden zur Belüftung benötigt. Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Kissen, Sofa oder ähnlichen Flächen ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller, Stativ, Tisch oder einer Halterung ab. Es kann herunterfallen und Verletzungen und Schäden verursachen.
- Stellen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Ziehen Sie nach der Benutzung den Netzstecker.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).
- WARNUNG: Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
- **VORSICHT: Bei elektrostatischer Aufladung kann es zu Fehlfunktionen kommen und das Gerät muss zurückgesetzt werden.**



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Gesundheits- und Umweltschäden durch unkontrollierte Entsorgung muss das Gerät recycelt werden. Geben Sie das Gerät bitte an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.




WARNHINWEISE



Warnung



Dieser Fernseher wird mit Hochspannung betrieben. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Wenden Sie sich mit Wartungs- und Reparaturarbeiten stets an den autorisierten Kundendienst.



Warnung



Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.



Warnung




Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, stoßen Sie es nicht stark an. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf Ihrem Fernseher.



Vorsicht



Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen, sie werden zur Belüftung benötigt.



Vorsicht



Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter dem Fernseher ein.



Vorsicht



Stehen Sie nicht auf dem Fernseher, lehnen Sie sich nicht gegen den Fernseher, stoßen Sie ihn nicht an. Achten Sie auch besonders auf Kinder. Der Fernseher kann schwere Verletzungen und Schäden verursachen, wenn er umfällt.



Vorsicht




Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller, Stativ, Tisch oder einer Halterung ab. Es kann herunterfallen und Verletzungen und Schäden verursachen.



Vorsicht



Bei längerer Nichtbenutzung des Fernsehers ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.



Vorsicht



Wird der Fernseher eingebaut, so achten Sie bitte auf die Mindestabstände. Hitzestau kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers verkürzen und ist gefährlich.

02 Einleitung

ACHTUNG

Machen Sie sich nicht an Bauteilen im Fernsehgerät oder an irgendwelchen anderen Einstellungssteuerungen zu schaffen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Alle LED-Fernsehgeräte sind elektrische Hochspannungsgeräte. Wenn Sie Staub oder Wassertropfen von dem Bildschirm oder dem Gehäuse oder um die Knöpfe oder Anschlüsse herum abwischen, sollte das Stromkabel aus der Steckdose aus gesteckt sein. Wischen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen, trockenen, staubfreien Tuch ab. Trennen Sie während Gewitters das Stromkabel und das Antennenkabel, um Schäden an Ihrem Fernsehgerät und anderen angeschlossenen Geräten zu vermeiden. Alle Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Fernsehgeräte Servicepersonal durchgeführt werden.

INSTALLATION

- * Stellen Sie den Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.
- * Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zu einer Überforderung der Augen führen. Weiche und indirekte Beleuchtung wird für komfortables Fernsehen empfohlen.
- * Lassen Sie auf der Rückseite des Fernsehers ausreichend Platz zur Ventilation.
- * Vermeiden Sie besonders warme Standorte, um einen Hitzestau im Gerät und vorzeitige Schäden zu vermeiden.
- * Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab.

Ausstattungsmerkmale

- ① Nutzbar als Fernseher oder PC-Monitor
- ② Hohe Leuchtkraft, breiter Betrachtungswinkel
- ③ HDMI- und SCART-Anschluss
- ④ NICAM;
- ⑤ TimeShift

Parameter

Bildschirm	22"	24"	28"	32"
Spannungsversorgung	100-240V~50/60Hz 38W	100-240V~50/60Hz 40W	100-240V~50/60Hz 41W	100-240V~50/60Hz 50W
Audio-Ausgangsleistung (Klirrfaktor ≤ 7%)	2x3W	2x3W	2x8W	2x8W
Kanalspeicher	1000 (DTV), 100 (ATV)			
Anschlüsse	Analog RGB (PC) x1; High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 2 Komposit-eingang x 1 PC Audio-eingang x1 YPbPr x 1 SCART x 1 CI x 1 USB-Port x 1 RF Co-Ax x 1 Kopfhörerausgang x 1 KOAXIAL x 1			
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)	Komposit-Videoeingang ≥350 YPbPr ≥400			

PC

UNTERSTÜTZTER MODUS


	Auflösung	V. Freq. (kHz)	H. Freq. (kHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1366x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080 (nur für 22", 24")	60	66.64

De



Montageanleitung für den Standfuß

1. Legen Sie den Fernseher mit dem Bildschirm auf eine flache Arbeitsfläche. Legen Sie ein Tuch unter, um den Bildschirm zu schützen. Setzen Sie den Standfuß unten an.



2. Schrauben Sie den Standfuß von unten mit den Schrauben fest an.




(22",24")



(28")



(32")



HINWEISE ZUR INSTALLATION

Stellen Sie den Fernseher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Dunkelheit und Reflektionen auf dem Bildschirm können zu einer Überforderung der Augen führen. Weiche und indirekte Beleuchtung wird für komfortables Fernsehen empfohlen. Lassen Sie auf der Rückseite des Fernsehers ausreichend Platz zur Ventilation.

Hinweis: Der TV-Standfuß ist nicht schwenkbar. Vermeiden Sie besonders warme Standorte, um einen Hitzestau im Gerät und vorzeitige Schäden zu vermeiden.


WANDMONTAGE

Dieser Fernseher kann wie folgt an der Wand montiert werden:



1. Legen Sie den Fernseher mit dem Bildschirm auf eine flache Arbeitsfläche. Legen Sie ein Tuch unter, um den Bildschirm zu schützen.

2. Schrauben Sie die Halterung für den Standfuß unten am Fernseher ab (bewahren Sie den Standfuß für späteren Gebrauch auf).



De




(22",24")




(28")




(32")




3. Schrauben Sie den Fernseher mit vier vorgesehenen Schrauben an eine VESA-Wandhalterung (beides nicht mitgeliefert).



(22",24")




(28")




(32")

Seitliches Bedienfeld(22",24",28")




- 1 Sensor für Fernbedienung
- 2 Status-LED:
ROT: Stand-by-Modus
- 3 Funktionstasten




- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | SOURCE | Eingangsquellen aufrufen. |
| 2 | MENU | Hauptmenü anzeigen. |
| 3 | CH+/CH- | Im TV-Modus schalten Sie mit CH+ oder CH- zwischen den Kanälen auf und ab.
Im MENÜ wählen Sie mit CH+ oder CH- einen Menüpunkt. |
| 4 | VOL+/VOL- | Lautstärke einstellen.
Im MENÜ stellen Sie den gewählten Menüpunkt ein. |
| 5 | STANDBY | Schaltet den Fernseher in den Standby-Betrieb. |

De

Seitliches Bedienfeld(32")




- 1 Sensor für Fernbedienung
- 2 Status-LED:
ROT: Stand-by-Modus
- 3 Funktionstasten



- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | SOURCE | Eingangsquellen aufrufen. |
| 2 | MENU | Hauptmenü anzeigen. |
| 3 | CH+/CH- | Im TV-Modus schalten Sie mit CH+ oder CH- zwischen den Kanälen auf und ab.
Im MENÜ wählen Sie mit CH+ oder CH- einen Menüpunkt. |
| 4 | VOL+/VOL- | Lautstärke einstellen.
Im MENÜ stellen Sie den gewählten Menüpunkt ein. |
| 5 | STANDBY | Schaltet den Fernseher in den Standby-Betrieb. |


TV-Anschlussfeld(22",24",28")



1	VIDEO	Eingang
2	L/R AUDIO	Eingang
3	DIGITALER AUDIOANGANG (KOAXIAL)	Digital Audio Ausgang
4	YPbYr	Eingang
5	SCART	Eingang/Ausgang
6	USB	Eingang
7	HDMI2(ARC)	Eingang

8	HDMI1	Eingang
9	HEADPHONE	Analog Audio Ausgang / Kopfhörerausgang
10	COMMON INTERFACE(CI)	Eingang
11	PC AUDIO	Eingang
12	VGA	Eingang
13	ANTENNE/Kabel	Eingang


TV-Anschlussfeld(32")



1	DC Netzteil	Eingang
2	YPbYr	Eingang
3	VIDEO	Eingang
4	L/R AUDIO	Eingang
5	DIGITALER AUDIOANGANG (KOAXIAL)	Digital Audio Ausgang
6	SCART	Eingang/Ausgang
7	USB	Eingang

8	HDMI2(ARC)	Eingang
9	HDMI1	Eingang
10	HEADPHONE	Analog Audio Ausgang / Kopfhörerausgang
11	COMMON INTERFACE(CI)	Eingang
12	PC AUDIO	Eingang
13	VGA	Eingang
14	ANTENNE/Kabel	Eingang


Anschließen des Haier Fernsehers(22",24",28")



- G Grün (Y)
- B Blau (Pb/Cb)
- W Weiß (AUDIO-L)
- R Rot (AUDIO-R, Pr/Cr)
- Y Gelb (VIDEO)

Anschließen des Haier Fernsehers(32")

- G Grün (Y)
- B Blau (Pb/Cb)
- W Weiß (AUDIO-L)
- R Rot (AUDIO-R, Pr/Cr)
- Y Gelb (VIDEO)



Anschließen des Haier Fernsehers

Anschließen eines DVD-Players / Satellits / Kabel-Set-Top-Box-Receiver / einer Spielkonsole / eines PCs oder Laptops.

Es gibt mehrere Optionen zum Anschließen eines DVD-Players / Satelliten- oder Kabel-Set-Top-Box-Receiver / einer Spielkonsole / eines PCs oder Laptops an Ihren Fernseher.

Option 1 SCART

1 Schließen Sie ein SCART-Kabel (nicht mitgeliefert) über die SCART-Buchse des Fernsehers an den DVD-Player / Satelliten- oder Kabel-Set-Top-Box-Receiver oder die Spielkonsole an.

2 Um das mit dem SCART-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um SCART auszuwählen. Drücken Sie sodann auf die Taste OK. Hinweis: Der Fernseher wird standardmäßig zum SCART-Anschluss, wenn der Fernseher eingeschaltet ist.

Option 2 HDMI1/HDMI2

1 Wenn das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eingeschaltet ist, schalten Sie das Gerät zuerst aus.

2 Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) über die HDMI-Buchse des Fernsehers an den DVD-Player / Satelliten- oder Kabel-Receiver oder die Spielkonsole an.

3 Schalten Sie das Gerät ein, das Sie soeben an den Fernseher angeschlossen haben.

4 Um das mit dem HDMI-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um HDMI auszuwählen. Drücken Sie sodann auf die Taste OK.

Option 3 AV Audiovisuell

(Gelb/Weiß/Rot)

1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.

2 Schließen Sie die AV-Kabel (nicht mitgeliefert) über die Video- (gelb) und Audio- (weiß, rot) Buchsen des Fernsehers an den DVD-Player oder die Spielkonsole usw. an.

3 Um das mit dem AV-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um AV auszuwählen. Drücken Sie sodann auf die Taste OK.

Option 4 Komponent

(Grün/Blau/Rot) + (Weiß/Rot)

1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.

2 Schließen Sie die Kabel (nicht mitgeliefert) über die COMPONENT-IN-Buchsen Y, Pb, Pr (grün, blau, rot) und L-Audio-R (weiß, rot) des Fernsehers an den DVD-Player oder die Spielkonsole usw. an.

3 Um das mit dem **Komponenten**-Kabel angeschlossene Gerät auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um **YPbPr** auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.

Option 5 VGA (15pin Sub-D)

1 Schließen Sie ein VGA-Kabel (nicht mitgeliefert) über die VGA-Buchse des Fernsehers an den PC / Laptop an.

2 Um den mit dem VGA-Kabel angeschlossenen PC / Laptop auszuwählen, drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um PC auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.

Hinweis: VGA ist nur für Bildübertragung. Für Audio über Ihren PC / Laptop müssen Sie ein separates Kabel vom PC-Audio (3,5mm Klinke) an die Kopfhörerbuchse an Ihrem PC / Laptop (3,5mm Klinke) anschließen.

Option 6 USB

1 Ein Großteil der im Handel erhältlichen USB-Sticks sind mit Ihrem Fernseher kompatibel, sowie können einige Digitalkameras auch direkt angeschlossen werden.

2 Schließen Sie einen USB-Stick (nicht mitgeliefert) oder ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an den Fernseher an.

3 Um das an den Fernseher angeschlossene USB-Gerät auszuwählen, drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Tasten ▼▲, um **USB** auszuwählen. Drücken Sie sodann die Taste OK.

Hinweis 1: Nur *.jpg, *.mp3, *.txt, *.avi, *.mp4 Dateien, andere Dateien können möglicherweise nicht abgespielt werden.

Hinweis 2: iPhones und iPods von Apple sind mit Ihrem Fernseher nicht kompatibel.

Hinweis 3: Wenn Sie ein beliebiges Gerät an den USB-Anschluss anschließen möchten, halten Sie die USB-Kabellänge so kurz wie möglich.

Option 7 KOPFHÖRERAUSGANG

Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse des Fernsehers. Die Fernsehlautsprecher sind jetzt stummgeschaltet. Alternativ können Sie auch externe Lautsprecher bei Bedarf anschließen.

Option 8 DIGITALER AUDIOAusgang (KOAXIAL)

KOAXIAL ist ein digitaler Audio-Anschluss, der verwendet wird, um Audio-Geräte anzuschließen, zum Beispiel Heimkino und andere digitale HiFi-Systeme. Das Signal wird entweder über ein Koaxialkabel oder mit Cinch-Anschlüssen übertragen.

1 Stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät vor dem Anschließen ausgeschaltet sind.

2 Schließen Sie die AV-Kabel (nicht mitgeliefert) über die **KOAXIAL**-Buchse des Fernsehers an das Heimkino-Soundsystem oder digitale HiFi-Anlage usw. an.

De


COMMON INTERFACE

Der Schacht Common Interface (CI) dient der Aufnahme des Conditional Access Moduls (CAM) und der SmartCard für Bezahlsender. Bitte wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter für weitere Informationen. Bitte beachten Sie, dass CI-Module und SmartCards von uns nicht geliefert werden.

⚠ Warnung

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das Modul in den Common Interface Schacht einschieben.

- 1 Setzen Sie zunächst das CI-Modul und dann die SmartCard im CI-Schacht an der Seite des Fernsehers ein.



- 2 Schalten Sie den Fernseher ein, die nachstehende Meldung wird angezeigt, wenn das CI-Modul erkannt wird. Warten Sie einen Moment ab, bis die Karte aktiviert ist.

CAM gefunden


- 3 Wählen Sie im MENU den Unterpunkt Kanäle aus und navigieren mit ▲▼ zur Auswahl option Common Interface.



- 4 Detaillierte Informationen zur benutzten CI-Karte werden angezeigt.
- 5 Drücken Sie OK, um das Kartenmenü aufzurufen. Finden Sie detaillierte Anleitungen in der Bedienungsanleitung des Moduls.
- 6 Nach dem Abziehen des Moduls wird die nachstehende Meldung angezeigt.

CAM entfernt

03 Fernbedienung




#	Taste	Beschreibung
1	(Ein/Aus)	Fernseher ein- oder ausschalten.
2	S.MODE	Klangmodus wählen.
3	P.MODE	Bildmodus wählen.
4	0-9	Kanalnummer oder Kennwort eingeben.
	Q.VIEW	Rückkehr zum vorherigen Kanal.
	SLEEP	Sleep timer einstellen.
5	VOL +/-	Lautstärke einstellen.
6	(Stumm)	Ton ein- oder ausschalten.
	AUDIO(I/II)	MONO, Nicam Stereo für ATV-Kanal wählen. Audiosprache für DTV-Kanal einstellen.
7	SUBTITLE	Untertitel ein- oder ausschalten.
8	FAV/	Liste der Favoritenkanäle öffnen. Im Videotextmodus Seite halten (nicht umblättern).

9	SCREEN	Bildformat umschalten.
10	MENU/	Bildschirmmenü anzeigen. Im Videotextmodus Index-Seite öffnen.
11	▲▼◀▶	Navigation im Bildschirmmenü.
	OK	Auswahl bestätigen.
12	BACK/	Im Videotextmodus Mischmodus aufrufen.
13	◀◀ (Rücklauf) ▶▶ (Vorlauf)	Schnelle Vorwärts- oder Rückwärts-Wiedergabe im Multimedia- und Timeshift-Modus (rote und grüne Farbtaste im Videotextmodus)
14	≡/≡	Videotext ein- oder ausschalten und TTX-Modus umschalten.
15	⏮ (Wiedergabe/Pause)	Wiedergabe/Pause im Multimedia-Modus, Timeshift im DTV-Modus.
16	SOURCE	Liste der Eingangsquellen anzeigen.
17	🏠	Keine Funktion.
18	P ⤴/⤵	Kanalwahl.
19	INFO/	Anzeige von Kanalinformationen. Im Videotextmodus verborgene Informationen anzeigen.
20	3D WORLD	Keine Funktion.
21	CH.LIST/	Kanalliste öffnen. Im Videotextmodus Schriftgröße umschalten.
22	GUIDE/	Elektronische Programmzeitschrift im TV-Modus anzeigen. Im Videotextmodus Unterseite aufrufen.
23	EXIT/	Bildschirmmenü schließen. Im Videotextmodus Text verbergen.
24	◀◀ (vorherige) ▶▶ (nächste)	Vorherige oder nächste Datei wählen. (gelbe und blaue Farbtaste im Videotextmodus)
25	● (REC)	Aktuelles Programm im DTV-Modus aufzeichnen.
26	■ (stopp)	Multimedia-Wiedergabe beenden, Timeshift im DTV-Modus beenden.

De

Batterien in die Fernbedienung einsetzen





- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie 2 AAA 1,5-V-Batterien mit korrekter Polarität ein, so wie im Batteriefach angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt.

Bitte beachten Sie:

- Benutzen Sie Alkali-Batterien.
- Bei längerer Nichtbenutzung oder wenn die Batterien erschöpft sind, entnehmen Sie sie bitte aus der Fernbedienung.

VIDEOTEXT

Videotext ist ein Informationssystem, das von einigen Sendern übertragen wird und wie eine Zeitung aufgebaut ist. Hier haben Sie ebenfalls Untertitel für Hörgeschädigte (Kabelnetzwerke, Satellitenkanäle usw.).

Drücken Sie:	Sie haben folgende Funktion:
TEXT	Mit dieser Taste rufen Sie den Videotext auf oder Sie verlassen ihn. Eine Liste mit Menüpunkten wird angezeigt. Jede Seite hat eine 3-stellige Nummer.
SEITE WÄHLEN 	Mit 0 bis 9 und den Navigationstasten aufwärts/abwärts rufen Sie die Seite auf. Beispiel: Für Seite 120 geben Sie 1-2-0 ein. Die Nummer wird oben links im Bild angezeigt. Zum Aufrufen einer neuen Seite geben Sie die entsprechende Nummer ein. Ist die gewählte Seite nicht vorhanden, so läuft die Seitenzahl weiter.
UNTERSEITEN DIREKT AUFRUFEN 	Die Farbtasten entsprechen den Farbmarkierungen unten auf der Seite und dienen als Schnell Tasten zum Aufrufen. Der farbige Bereich blinkt, wenn die Seite noch nicht zur Verfügung steht.
INDEX	Inhaltsverzeichnis aufrufen (gewöhnlich Seite 100).
UNTERCODE	Drücken Sie die Taste und geben Sie den 4-stelligen Code zum Aufrufen einer Unterseite ein.
HOLD	Mit dieser Taste halten Sie eine Seite, sie wird nicht umgeblättert.
REVEAL	Versteckte Informationen anzeigen oder verbergen (Spielaufösungen).
MIX	Videotext und Fernsehbild werden überlagert. Mit erneutem Tastendruck kehren Sie zur Textanzeige zurück.
EXIT	Videotext verbergen.
GRÖÖE	Schriftgröße und Anzeige umschalten.

04 BEDIENUNGSHINWEISE

Installation


Beim ersten Einschalten des Fernsehers oder nach der Rückstellung zu den Werkseinstellungen wird das Menü zur Erstinstallation angezeigt.




1) Drücken Sie **▼▲** zur Navigation des Menüs und **◀▶** zum Ändern der Einstellungen. Wählen Sie die gewünschte Sprache und den anzuzeigenden Modus Zuhause/Geschäft.

HOME- und Shop-Modus


Beim ersten Einschalten des Geräts wird das **Ersteinstellungsmenü** angezeigt. Nach dem Einstellen der Bildschirmsprache wählen Sie zwischen „Shop-Modus“ und „Home-Modus“. Wird das Einstellungsmenü angezeigt und „Home-Modus“ ist markiert, so drücken Sie **◀▶** zum Einstellen und „OK“ zum Aufrufen des Menüs.



Bei Auswahl von „Shop-Modus“ wird das folgende Menü angezeigt.




Wählen Sie „OK“, um das nächste Menü aufzurufen.



Wählen Sie „Abbrechen“, um in das Ersteinstellungsmenü zurückzukehren; „Home-Modus“ bleibt markiert. Mit Auswahl gelangen Sie in das nächste Menü, hier wählen Sie das Land.

2). Drücken Sie **◀▶** zur Auswahl von Antenne/Kabel für DVB-T/DVB-C.



Hinweis

Haben Sie sich für DVB-C entschieden, so wählen Sie bitte zwischen einem vollständigen Kanalsuchlauf oder einer Schnellsuche.

Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob die Suche DTV+ATV einschließt oder nur DTV oder nur ATV.

3). Kanal suche beginnt. Dies kann bis zu **einige Minuten** dauern. In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.

4). Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche.

5). Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um, wählen Sie Programme bearbeiten im Kanalmenü aus.

Hinweis

DTV Digitalfernsehen
ATV Analogfernsehen

1. KANALMENÜ

1. 1) Automatische Kanalsuche (DVB-T)

1). Drücken Sie MENU und dann **▼▲** zur Auswahl des Menüs KANAL, dann drücken Sie OK oder die Pfeiltaste rechts.

2). Selektieren Sie mit **▼▲** den automatischen Suchlauf, dann drücken Sie OK.



BEDIENUNGSHINWEISE

3). Im Kanalmenü können Sie den Empfangstuner (Antenna Type) mittels ◀▶ auswählen. Wählen Sie für Antennenempfang DVB-T (Air).



4). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl Ihres Landes.


5). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl des Tunermodus: ATV / DTV / DTV + ATV. Drücken Sie ▼ um Suchlauf zu starten.

6). Kanalsuche beginnt. Dies kann bis zu **einige Minuten** dauern. In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.

7). Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche.

Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie auch die ATV-Kanalsuche überspringen möchten. Sie werden beim nächsten Einschalten an die Installation erinnert, falls noch kein Kanal eingestellt ist.


8). Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um, wählen Sie Programme bearbeiten im Kanal menü aus.



1.2)Automatische Kanalsuche (DVB-C)

1). Drücken Sie MENU und verwenden Sie ▼▲ zur Selektierung des Menü punkts Kanal (Channel), dann drücken Sie OK.


2). Selektieren Sie mit ▼▲ den automatischen Suchlauf, dann drücken Sie OK. Wählen Sie als Empfangstuner (Antenna Type) Kabel (DVB-C / Cable).



3). Drücken Sie ▼ und dann ◀▶▼▲ zur Auswahl Ihres Landes.

4). Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl von ATV / DTV / DTV + ATV.

5). Wählen Sie Start, um das nachstehende Menü aufzurufen, hier wählen Sie den Suchmodus.



6). Kanalsuche beginnt. Dies kann bis zu **einige Minuten** dauern. In der Anzeige sehen Sie den Fortschritt der Suche und die Anzahl der gefundenen Kanäle.

7). Zum Überspringen der DTV-Kanalsuche drücken Sie MENU. Damit gelangen Sie direkt zur ATV-Kanalsuche. Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie auch die ATV-Kanalsuche überspringen möchten. Sie werden beim nächsten Einschalten an die Installation erinnert, falls noch kein Kanal eingestellt ist.

8). Nachdem die Suche abgeschlossen ist, werden die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie Kanäle überspringen möchten, ändern Sie die voreingestellte Reihenfolge oder nennen Sie die Kanäle um, wählen Sie Programme bearbeiten aus dem Kanal menü aus.

Hinweis

Alle Kanäle inklusive ATV, DTV und Radio können gleichzeitig durchsucht werden, wenn DTV+ATV selektiert wurde.

Alle bereits gespeicherten Programmplätze und ihre Reihenfolge gehen nach der automatischen Suche verloren. Der erste DTV-Kanal wird angezeigt.

2. 1) DTV Manuelle Kanalsuche (DVB-T)

1). Drücken Sie MENU und wählen mittels ▼▲ den Menüpunkt Kanal aus. Drücken Sie sodann OK.

2). Selektieren Sie mittels ▼▲ den DTV Manuellen Kanalsuchlauf und drücken dann OK. Wählen Sie Antenne (Air) in Auto Scan, um das DVB-T Menü für die manuelle Kanalsuche anzuzeigen.




3). Der DTV Bildschirm für die manuelle Suche wird angezeigt. Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl des gewünschten UHF-Kanals oder drücken Sie OK zur Eingabe einer anderen Kanalnummer. Wählen Sie Start, um mit der Kanalsuche zu beginnen. Wenn das Signal gefunden wurde, wird das Bild und die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

4). Drücken Sie die Taste MENU, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5). Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu verlassen.

2. 2) DTV Manuelle Kanalsuche (DVB-C)

1). Selektieren Sie im MENU mittels ▼▲ den Menüpunkt Kanal (CHANNEL). Drücken Sie sodann OK. Wählen Sie Kabel (Cable) in Auto scan, um das DVB-C Menü für die manuelle Kanalsuche anzuzeigen.




2). Das manuelle Einstellungs Menü DVB-C wird angezeigt. Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl von (Frequenz/Symbol) ks/s/QAM-Typ, drücken Sie OK zur Eingabe von Frequenz und Symbol, drücken Sie ◀▶ zum Umschalten des QAM-Typs, drücken Sie Start, um mit der Kanalsuche zu beginnen. Wenn das Signal eingeregelt wurde, werden das Bild und die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

3). Drücken Sie die Taste MENU, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

4). Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü zu verlassen.

3) ATV Manuelle Kanalsuche

Stellen Sie das Tonsystem zur Suche nach Analogkanälen ein, dann nehmen Sie die Feinabstimmung vor und speichern Sie den gewählten Kanal.

**Hinweis**

1. Drücken Sie die rote Videotexttaste zum Speichern eines manuell gesuchten Kanals.

2. Sofern Sie den Kanal auf einer Kanalnummer speichern wollen, die bereits belegt ist, so überschreiben Sie durch Drücken der roten Taste, den vorhandenen Kanal.

4). Kanal bearbeiten

Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von Kanäle bearbeiten im Menüpunkt Kanal. Dann drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen. Hier wählen Sie den zu bearbeitenden Kanal.

De

BEDIENUNGSHINWEISE



Löschen: Drücken Sie die rote Taste, um den markierten Kanal zu löschen.

ÜBERSPRINGEN: Drücken Sie die gelbe Taste zur Auswahl der Funktion, das SKIP-Symbol wird neben dem Kanal angezeigt und er wird in der Kanalsuche übersprungen.

VERSCHIEBEN: Drücken Sie die grüne Taste, um den markierten Kanal zu verschieben. Neben der Kanalnummer wird das entsprechende Symbol angezeigt. Drücken Sie nun ▼/▲ zur Wahl einer neuen Position und bestätigen Sie mit der grünen Taste.

Umbenennen (Nur ATV): Drücken Sie die blaue Taste, um den Kanal umzubenennen. Mit den Zifferntasten geben Sie den neuen Namen ein, dann drücken Sie OK zur Bestätigung (benutzen Sie die Zifferntasten entsprechend nachstehender Tabelle).

1	2	3
4	5	6
7	8	9

abc	def
ghi	jkl
mno	pqr
stuv	wxyz

FAV: Drücken Sie FAV (anstatt einer Farbtaste), um Ihre Favoritenkanäle einzustellen (zum Aufrufen der Favoritenkanäle verlassen Sie die Kanalbearbeitung und drücken dann FAV).

5). Common Interface

Das Menü zeigt Informationen der CI-Karte an.

6). Signalinformationen (nur DTV)

Drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl der Signalinformationen im Menü Kanal. Dann drücken Sie OK zur Anzeige der entsprechenden Informationen zum aktuellen Kanal.

7). Softwareaktualisierung (USB)

Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von Softwareaktualisierung (USB) im Menü Kanal. Dann drücken Sie OK zur Aktualisierung der Software über USB. Folgen Sie den Anleitungen zur Aktualisierung der Software auf dem Bildschirm. Bitte beachten Sie: Wir empfehlen, eine Rücksetzung zu den Werkseinstellungen durchzuführen (siehe Restore Factory Default im Einstellungsmenü), damit gewährleistet ist, dass die Aktualisierung erfolgreich verläuft.

2. Bildmenü

Das zweite Menü ist das Bildmenü (PICTURE). Hier stellen Sie das Bild ein, beispielsweise Kontrast, Helligkeit usw. Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl und ◀▶ zum Einstellen.



Hinweis

- 1). Wählen Sie eine der Farbtemperaturen normal, warm, kühl.
- 2). PC-Einstellung steht Ihnen nur im PC-Modus zur Verfügung; die horizontale Position, vertikale Position, Größe und Phase können eingestellt werden.

3. Tonmenü

Das dritte Menü betrifft den Ton.

Hier stellen Sie die Klangeffekte wie Höhen, Bässe, Balance usw. ein.

Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl und ▶◀ zum Einstellen.



Hinweis

1. Auto Volume (automatische Lautstärkeregelung) steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Lautstärke des Eingangssignals zu hoch oder das Signal verzerrt ist.
2. Nur Tonausgabe: Stellen Sie die Option "Ein" um den Fernsehbildschirm auszuschalten, und nur den Ton zu hören.

4. Zeitmenü

Das vierte Menü betrifft die Zeit. Hier stellen Sie die Uhr, die Ein- und Ausschaltzeit, Sleep-Timer usw. ein. Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl und OK zum Einstellen.



Automatische Abschaltung

Liegt für 15 Minuten kein Eingangssignal vor, so schaltet sich der Fernseher automatisch ab, vorausgesetzt die Funktion ist aktiviert. Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn der Fernseher einen DTV-Kanal empfängt.

5. Einstellungs Menü

Das fünfte Menü ist das Einstellungs Menü. Hier stellen Sie die Menüsprache, Audiosprache und Untertitelsprache ein.



Auto- Standby (4 Std.)

1. Wenn 4 Stunden an dem TV-Gerät keine Änderungen vorgenommen werden, d.h. es wird kein Kanal gewechselt oder die Lautstärke verändert, geht das Gerät automatisch in den Ruhemodus. Ein Informationsfenster erscheint auf dem Bildschirm um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach 150 Sekunden das Fernsehgerät sich automatisch abschaltet. Um das automatische Abschalten zu verhindern, drücken Sie irgendeine Taste auf der Fernbedienung.

2. Zur Deaktivierung der automatischen Abschaltung wählen Sie im Menü Einstellungen Auto standby (4hr), der Fernseher kehrt danach zu dem Menüpunkt zurück und Auto standby (4hr) OFF wird angezeigt.

Zur Rückkehr zur automatischen Abschaltung nach 4 Stunden wiederholen Sie die obigen Schritte, außer der Auswahl von (4 Stunden) mit der linken Pfeiltaste. Im Menü PVR-Dateisystem stellen Sie das USB-Laufwerk für die PVR-Aufnahme ein.



Timeshift Record Time: Maximale Timeshift-Aufnahmedauer einstellen.

Auto Standby (4hr): Gerät nach 4 Stunden Betrieb automatisch in den Stand-by-Modus schalten.

Moduseinstellung: Hier stellen Sie den Home- oder Shop-Modus ein.

HDMI CEC Control: CEC-Funktion ein- oder ausschalten.

OSD Time: Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Anzeigendauer des Bildschirmsmenüs.

Rücksetzen auf Werkseinstellungen


Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von Rücksetzen auf Werkseinstellungen (Restore Factory Default) und drücken Sie OK, um die Erstinstallation durchzuführen. Nach der Bestätigung werden alle Einstellungen gelöscht. Benutzen Sie diese Funktion nur bei Problemen mit dem Fernseher.

Hinweis

Mit Restore Factory Default (Rückstellung auf Werkseinstellungen) werden alle Kanäle und das Passwort gelöscht.

6. SPERRMENÜ

Das sechste Menü ist das Sperrmenü (LOCK). Hier sperren Sie das System, stellen Sie ein Passwort ein, blockieren Sie einen Kanal und stellen Sie den Jugendschutz ein. Nach dem Einstellen der Systemsperre können Sie keine Kanäle mehr suchen oder umschalten.



Das Standard-Kennwort lautet 0000; sollten Sie das Kennwort einmal vergessen, so benutzen Sie das Super-Kennwort: 9443.

Kanalsperre: Drücken Sie ▼▲ zur Auswahl des Kanals, dann drücken Sie OK, um ihn zu sperren. Zum Entsperren des Kanals navigieren Sie in das Hauptmenü, geben Sie das Kennwort ein, wählen Sie den Kanal und drücken Sie dann erneut OK. **Altersfreigabe:** Drücken Sie ◀▶ zur Auswahl der Bewertungsstufe.

Vorbereitung der Aufnahme:


File Manager: Hier werden alle aufgezeichneten Programme angezeigt. Drücken Sie für die Vollbildansicht die blaue Taste auf der Fernbedienung.




Device List: Das Untermenü zeigt die USB-Speichermedien an, die am Fernseher angeschlossen sind. Wählen Sie das entsprechende Gerät, dann formatieren Sie es mit der roten Taste.



Scheduled Record: Hier stellen Sie die Aufnahmeliste ein. Sie können die eingestellten Programme ebenfalls löschen.



Im Untermenü stellen Sie die Häufigkeit der Aufnahme auf Einmal, Täglich, Wöchentlich, Wochentags oder AUS ein.

**Programm aufzeichnen:**

Zur Aufnahme des Programms, das Sie gerade sehen, drücken Sie REC; das rote REC-Symbol wird angezeigt. Aufnahmezeit und verbleibende Aufnahmezeit werden im Menü unten angezeigt.



Zum Anzeigen des Menüs drücken Sie erneut REC. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie Stopp. Alternativ rufen Sie das Menü Media Player zur Anzeige aufgezeichneter Programme im Filmmodus auf.

Aufnahme abspielen:

Das auf dem USB-Speichermedium aufgezeichnete Programm wird im Ordner „USB Record“ gespeichert.

Die Wiedergabe kann im PVR-Dateisystem und im Untermenü Dateimanager erfolgen.

1. Die USB Speichergröße kann zwischen 128MB und 500GB liegen, aber für den praktischen Gebrauch wird eine Größe von 2GB bis 500GB empfohlen.
2. Das Video kann verpixeln, falls die Bitrate zu niedrig eingestellt ist. Dies kann aufgrund der Benutzung eines USB-Verlängerungskabels erfolgen, wenn Sie das Speichermedium nicht direkt am USB-Port des Fernsehers anschließen.
3. Der Großteil im Handel erhältlichen USB-Speichermedien sind kompatibel, allerdings läßt sich hierfür keine Garantie geben. Empfohlen sind vor allem Hi-Speed Speichermedien mit hohen Transferraten.

Hinweis

- Ihr Speichergerät muss zur Aufnahme angeschlossen und kompatibel sein. Ist Ihr Speichergerät nicht kompatibel, so werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Rufen Sie das PVR-Dateisystem-Menü auf und wählen Sie in der Geräteliste Ihr zu formatierendes Gerät.
- Während der Aufnahme steht Ihnen nur die Stoppfunktion zur Verfügung.
- Für CI+ Kanäle haben Sie keine Aufnahmefunktion.

9. Time Shift

Drücken Sie die **Time Shift** Taste, um das aktuelle Programm zu unterbrechen und die Timeshift-Funktion zu aktivieren. Das nachstehende Menü wird angezeigt. Nach einigen Sekunden wird das Menü wieder automatisch ausgeblendet.



Wählen Sie die Option **Wiedergabe** und drücken Sie OK, um die Aufnahme fortzusetzen; ein weißes Wiedergabesymbol wird rechts im Bild zum Hinweis auf die laufende Timeshift-Funktion angezeigt.

Wenn das Menü ausgeblendet wird, drücken Sie **Time Shift**, um das Menü wieder anzuzeigen. Zum Beenden der Timeshift-Funktion drücken Sie Stopp oder wählen Sie mit dem Cursor „Stop“ im Menü, dann folgen Sie den Anleitungen im Pop-up-Menü.

Note

- Ihr Speichergerät muss zur Aufnahme angeschlossen und kompatibel sein. Ist Ihr Speichergerät nicht kompatibel, so werden Sie aufgefordert, es zu formatieren. Im Einstellungsmenü rufen Sie das PVR-Dateisystem-Untermenü auf; hier wählen Sie Ihr zu formatierendes Gerät in der Geräteliste.
- Alle Funktionen (Wiedergabe, schneller Rücklauf, schneller Vorlauf, Pause und Stopp) stehen nur bei aktiviertem Menü zur Verfügung.
- Für CI+ Kanäle haben Sie keine Aufnahmefunktion.

Aufnahmedatei wiedergeben

Der Haier-Fernseher zeichnet das Programm im Format *.ts auf dem USB-Speichermedium auf. Andere Fernseher, PCs, Laptops, DVD-Player oder sonstige Geräte, welche die *.ts Datei nicht unterstützen, können die Datei nicht wiedergeben. „ts“ ist das Format von HD-Fernsehern. Mit der richtigen Software können Sie „ts“ Dateien auf einem Computer oder Laptop wiedergeben. Im Internet oder bei einem IT-Anbieter finden Sie weitere Informationen zu geeigneter Software. Achtung: Haier übernimmt keine Verantwortung für heruntergeladene Software; diese kann Viren und Schadprogramme enthalten. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und kann die Kopierschutzrechte verletzen.

10. USB-Player

Drücken Sie Source und wählen Sie „USB“ in der Liste der Quellen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des USB-Menüs.

Das USB-Speichermedium muss am Fernseher angeschlossen sein. Wählen Sie zwischen Foto, Musik, Film und Text.


Wählen Sie die Art des Mediums mit ◀▶, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Auswahlmenüs.



Drücken Sie ▼ / ▲ zur Auswahl des Ordners und dann OK zum Aufrufen der Dateiliste. Drücken Sie die rote Taste, um zur Medienauswahl zurückzukehren.

Wählen Sie die Mediendatei mit ◀▶ oder ▼▲, die Vorschau wird angezeigt. Drücken Sie ▶ zur Wiedergabe als Vollbild.

Bei Wiedergabe einer Filmdatei drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente.



FOTO

Allgemeine Funktionen

Während der Ansicht von Fotos drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente unten im Bild.

Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie Wiedergabe/Pause, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
Vorherige Datei	Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um das vorherige Foto anzuzeigen.
Nächste Datei	Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das nächste Foto anzuzeigen.
Stopp	Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu beenden und in das vorherige Menü zurückzukehren.
Drehen	Drücken Sie die Pfeiltasten „aufwärts/abwärts“, um das Foto zu drehen.
Schnellmenü	Drücken Sie die blaue Taste, um im Schnellmenü Intervallzeit, Wiederholung, Diashoweffekte und Hintergrundmusik (muss zuerst eingestellt werden) einzustellen.

BEDIENUNGSHINWEISE



MUSIK

Während der Musikwiedergabe drücken Sie ▼ zur Anzeige der Steuerelemente unten im Bild.

Allgemeine Funktionen

	Rücklauf: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um schnell zurückzuspulen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Normalwiedergabe fortzusetzen.
	Schneller Vorlauf: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um schnell vorzuspulen. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um zur Normalwiedergabe zurückzukehren.
	Hintergrundmusik: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Musik ein- oder auszuschalten.

Die anderen Funktionen entsprechen den Beschreibungen im Abschnitt FOTO. Siehe Einzelheiten im Abschnitt FOTO.

Film

Die Funktionen entsprechen den Beschreibungen im Abschnitt FOTO. Siehe Einzelheiten im Abschnitt FOTO.

Allgemeine Funktionen

	A-B Wiederholung: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um die Punkte A und B der Wiederholungsschleife einzustellen.
	Vergrößern: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um das Bild zu vergrößern (ist das Dokument größer als 1920x1080, so ist die Funktion nicht unterstützt).
	Verkleinern: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um das Bild zu verkleinern (diese Funktion unterstützt bis zu 1920x1080 HD-Video).
	Zeit wählen: Drücken Sie die linke/rechte Pfeiltaste zur Auswahl der Funktion, dann drücken Sie OK, um einen Zeitpunkt in der Datei zur Wiedergabe zu wählen.

TEXT

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl der vorherigen/nächsten Seite. Mit den Zifferntasten und **OK** geben Sie die Seite direkt ein.

Nachstehende Dateitypen können von einem USB-Speichermedium wiedergegeben werden;

Foto	.jpg Dateien
Ton	.mp3
Video	.avi,.mp4
Text	.txt

11. HOTEL-MODUS

Drücken Sie zunächst Source, dann geben Sie mit den Zifferntasten „1001“ zum Aufrufen des Hotel-Modus ein.

Hotel-Modus		
Aktiver Hotel-Modus	◀ Aus ▶	
Max. Lautstärke	◀ 100 ▶	
Lautstärken-Sperre	◀ AC/RC ▶	
Voreingestellte Lautstärke	◀ 20 ▶	
System-Einschaltung	◀ Standby ▶	
Benutzermenü-Sperre	◀ Ein ▶	
Ein-/Austasten-Sperre	◀ Aus ▶	
Tastensperre	◀ Aus ▶	
Fernbedienungs-Sperre	◀ Aus ▶	
Eingangssignal-Sperre	◀ Aus ▶	
⬇ Auswahl ⬅ Anpassen MENU Beenden		

1) Allgemeine Funktionen Hotel-Modus

Drücken Sie ◀/▶

AUS (off) → Hotel-Modus deaktivieren.

AN (on) → Hotel-Modus aktivieren.

2) Max. Lautstärke (Max Volume)

Hier stellen Sie die Lautstärkenbegrenzung ein.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl zwischen 0 und 100.

Standardwert: 100

3) Lautstärkensperre (Volume Default Lock)

Drücken Sie ◀/▶, um die Lautstärke einzustellen:

Off: Die Systemlautstärke wird nicht auf den Standardwert eingestellt.

AC Ctrl: Die Systemlautstärke wird nach dem Ausschalten auf „Default volume“ eingestellt.

Die ursprüngliche Lautstärke ist der Standardwert, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Dies gilt nicht, wenn sich der Fernseher im Stand-by-Modus befindet.

AC/RC Ctrl: Die Systemlautstärke wird nach dem Ausschalten auf „Default volume“ eingestellt.

Die ursprüngliche Lautstärke ist der Standardwert, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, auch aus dem Stand-by-Modus.

Der Standardwert ist „Off“.

4) Lautstärkenbegrenzung (Default Volume)

Drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen der

Standardlautstärke im Hotel-Modus. Der

Standardwert ist „20“.

5) Systemeinstellung (System Power On)

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des Verhaltens beim Einschalten:

Standby: Der Fernseher schaltet sich stets in den

Stand-by-Modus, wenn er eingeschaltet wird.

On: Der Fernseher schaltet sich stets ein, wenn er eingeschaltet wird.

Last Status: Der Fernseher schaltet sich im letzten

Modus ein („On“ oder „Standby“). Der Fernseher

schaltet sich im gleichen Modus wie zuvor ein.

Der Standardwert ist „Standby“.

6) TV-Menü Anzeige (OSD Menu Display)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung des OSD-Menüs.

On: Das Einstellungsmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Off: Das Einstellungsmenü wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Standardwert ist „On“.

Bitte beachten Sie: Ist das OSD-Menü deaktiviert („Off“), so drücken Sie „Source“ + „1001“, um das Hotel-Modusmenü aufzurufen.

7) Ein-/Ausschalter-Sperre (Power Key Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen der Sperre für den Ein-/Ausschalter. Wählen Sie:

Off: Die Funktion ist deaktiviert.

Keypad: Der Ein-/Ausschalter auf dem Gerät ist gesperrt.

RC: Der Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung ist gesperrt.

Both: Ein-/Ausschalter auf dem Gerät und auf der

Fernbedienung sind gesperrt. Ist als „Tastensperre“

„Beide“ gewählt, so wird zunächst „System einschalten“

zu „Ein“ aktualisiert.

Der Standardwert ist „Off“.

8) Bedienfeld-Sperre (Key Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre für Gerätetasten.

On: Das Bedienfeld ist gesperrt.

Off: Das Bedienfeld ist nicht gesperrt

Der Standardwert ist „Off“.

9) Fernbedienungs-Sperre (Remote Control Lock)

Drücken Sie ◀/▶ zur Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre der Fernbedienung.

On: Die Tasten der Fernbedienung sind gesperrt.

Off: Die Tasten der Fernbedienung sind nicht gesperrt.

Der Standardwert ist „Off“.

10) Signalquellen-Sperre (Source Lock)

Sperre der Eingangsquelle entsprechend der Auswahl

„Default Source“. Die Optionen sind „ein“ und „aus“.

Standardeinstellung ist „aus“. Ist als Standardquelle „DTV“

oder „ATV“ gewählt und die „Quellensperre“ ist auf „ein“

eingestellt, so stellt sich der „Standardkanal“ nach dem

erneuten Einschalten auf den eingestellten Kanal zurück.

Hinweis

Wenn die Fernbedienung gesperrt ist, können Sie Menu

und den Zahlencode 2580 auf der Fernbedienung

eingeben, um die Sperre aufzuheben.

11) Standardquelle

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl der „Standardquelle“ nach dem Einschalten. Jede Eingangsquelle kann gewählt werden. Eingangsquellen: DTV/ATV/SCART/YPbPr/PC/HDMI1/HDMI2/AV/USB.
Standardeinstellung ist „DTV“

12) Standardkanal

Einstellen des Standardkanals nach dem Einschalten.
Die Option steht nur zur Verfügung, wenn als „Standardquelle“ „DTV/ATV“ gewählt ist.

13) Logo wählen

Einstellen des Logos nach dem Einschalten. Die Optionen sind:
„HSP Logo“: Der Fernseher zeigt nach dem Einschalten das „HSP Logo“ an.
„Hotel-Logo“: Der Fernseher zeigt nach dem Einschalten das vom USB übertragene Logo an.
„Keine“: Der Fernseher zeigt nach dem Einschalten kein Logo an.
Standardeinstellung ist „HSP Logo“.

USB-übertragenes Logo
Schließen Sie einen USB-Stick am USB-Port des Fernsehers an.
Nach dem Erkennen des USB-Geräts rufen Sie das Media Center auf.
Wählen Sie „Foto“ und zeigen Sie das aufzunehmende Bild an.
Drücken Sie die „gelbe Taste“ auf der Fernbedienung, um das Logo aufzunehmen.
Das Bildformat muss jpg/jpeg sein. Die maximale Größe des Bildes ist 128 KB.

14) Begrüßung

Einstellen der „Begrüßung“ nach dem Einschalten.
Die Optionen sind: Aus/5 Sekunden/10 Sekunden/20 Sekunden.
Standardeinstellung ist „Aus“

15) Begrüßung aktualisieren

Aktualisieren Sie die „Begrüßung“ über ein USB-Gerät.
Datei-Spezifikationen:
Dateiname: „hotel.txt“.
Encoding: ANSI (Hinweis: Dateiformat „Unicode“ ist nicht korrekt)
Schriftzeichen: 3 Zeilen, 30 Schriftzeichen je Zeile.
USB-Klonen
Bitte beachten Sie: Sie können diese Funktion nur auf dem gleichen TV-Modell mit gleicher Software-Version benutzen.

16) Backup auf USB

Klonen Sie ALLE TV-Einstellungen auf USB-Stick.
Zu den TV-Einstellungen gehören: Hotel-Logo, Begrüßung, Hotel-Moduseinstellung, Bildschirmenüeinstellung und Kanaldaten.

17) Wiederherstellung von USB

Stellen Sie die TV-Daten über USB-Stick wieder her.
Zu den Daten gehören: Hotel-Logo, Begrüßung, Hotel-Moduseinstellung, Bildschirmenüeinstellung und Kanaldaten.



















18) Rückstellung

Stellen Sie alle Einstellungen zu den Standardwerten im Hotel-Modus zurück.

19) Hotel-Modus ausführen

Hotel-Moduseinstellung durchführen Hotel-Modus-Bildschirmenü verlassen.

05 Störungserkennung

Problem		Überprüfen
Bild	Ton	
 verschneit	 gestört	Antennenposition, -ausrichtung oder -anschluss
 Schatten	 normaler Ton	Antennenposition, -ausrichtung oder -anschluss
 Störungen	 gestört	Elektronische Geräte, Fahrzeug/ Motorrad Neonlicht können den Empfang stören
 normales Bild	 stummgeschaltet	Lautstärke (stummgeschaltet oder Audioanschlüsse nicht korrekt)
 kein Bild	 stummgeschaltet	Kein Netzanschluss, Gerät ausgeschaltet, Kontrast und Helligkeit/Lautstärke einstellen. Drücken Sie STANDBY auf der Fernbedienung.
 keine Farbe	 normaler Ton	Farbe im Bildmodus überprüfen
 Bild verschwindet	 normaler Ton oder leise	Kanal neu konfigurieren
 keine Farbe	 gestört	Schlechtes TV-Signal
 Sie sehen einen schwarzen Balken oben und unten.	 normaler Ton	Zoom-Ansicht ändern

De

Fehlerbehebung

Mein Fernseher zeigt nicht das Bild auf meinem Laptop/PC, wenn er eingeschaltet ist.	Wenn Sie einen VGA-Stecker (blaue 15-polige Stecker an Ihrem PC oder Laptop) angeschlossen haben, ist es häufig erforderlich, dass Sie an Ihrem PC/Laptop eine Einstellung vornehmen müssen, um das Bild auf dem Fernsehbildschirm sehen zu können. Lesen Sie ggf. in Ihrem Handbuch für Ihren PC/Laptop nach. Für einige Geräte gelten die folgenden Tasten: F7 (Dell), F4 (HP / Samsung) oder F5 (Toshiba) oder probieren Sie das gleichzeitige Drücken von "Fn"-Taste und "F"-Taste.
Ich habe meinen PC/Laptop an den Fernseher angeschlossen und empfangen ein Bild, aber keinen Ton. Warum?	Das VGA-Kabel überträgt nur die Video- und Bildinformationen. Sie müssen ein separates Kabel anschließen, das mit dem Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) an Ihrem PC/Laptop und mit der 3,5m (PC Audio-IN) Buchse an Ihrem Fernseher verbunden ist. Sie müssen den "PC" auswählen, indem Sie die Source-Taste auf Ihrer Fernbedienung verwenden. Alternativ schließen Sie Ihren PC/Laptop mit einem HDMI-Kabel an, wenn Ihr PC/Laptop einen HDMI-Anschluss besitzt. HDMI überträgt sowohl Audio- als auch Videosignale.
Das Bild hat keine automatische Größenanpassung beim Senderwechsel.	Überprüfen Sie für alle Signalquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1, 2 usw., ob das Fernsehbild-Seitenverhältnis auf 'Auto' eingestellt ist.. Um das Seitenverhältnis (Auto, 4:3 oder 16:9) einzustellen, drücken Sie die Taste Source auf Ihrer Fernbedienung, beginnend bei ATV, und wiederholen Sie die unten beschriebene Einstellung für alle Signalquellen ATV, DTV, SCART, HDMI 1 und 2, da jede Eingangsquelle separat gesteuert wird. Gehen Sie vor wie folgt: Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung und drücken den Pfeil nach rechts um zum Bild-Untermenü zu gelangen. Drücken Sie den Pfeil nach unten, um den Menüpunkt Bildformat auszuwählen. Wählen Sie Auto aus. Drücken Sie Ende. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Signalquellen.
Ich habe gerade einen DVD-Player bzw. ein anderes Gerät an meinen Fernseher angeschlossen, und es funktioniert nicht.	Dies gilt für jedes Gerät, dass Sie an Ihren Fernseher anschließen. 1. Schalten Sie sowohl den Fernseher als auch das externe Gerät z.B. DVD-Player aus (ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose / kein Bereitschaftsmodus). 2. Schalten Sie alle Geräte aus, die an der SCART-Buchse angeschlossen sind. 3. Trennen Sie den SCART-Stecker vom Fernseher. 4. Stecken Sie den Fernseher-Stecker wieder in die Steckdose und schalten Sie den Fernseher ein. 5. Stecken Sie den Geräte-Stecker z.B. vom DVD-Player wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. 6. Wählen Sie die Signalquelle HDMI mittels Fernbedienung aus (Source). 7. Starten Sie die Wiedergabe des Geräts z.B. des DVD-Player und prüfen Sie, ob die Filme ordnungsgemäß wiedergegeben werden. HINWEIS: Die SCART-Buchse ist gegenüber dem HDMI-Anschluss als Standard definiert, daher ist es wichtig, dass alle über SCART am Fernseher angeschlossenen Geräte AUSGESCHALTET sind (nicht im Bereitschaftsmodus / Stecker ziehen). Bitte beachten Sie diesen Hinweis. Mögliche Ursache des Problems kann die Entfernung/erneutes Anbringen des HDMI-Steckers sein während der Fernseher im eingeschalteten Zustand war. Schalten Sie Ihren Fernseher immer zunächst aus und bringen Sie niemals ein HDMI-Kabel im eingeschalteten Zustand des Fernsehers an bzw. entfernen es. Schalten Sie immer alle Geräte aus, wenn ein beliebiges Digitalgerät entfernt oder angeschlossen wird.

Problembehandlung bei dem Digitalfernsehen und möglich Lösungen

Bild zerlegt sich in Pixel

Ein typisches Beispiel für ein Empfangsproblem stellt das **Auseinanderbrechen von Bildern** (Pixilation) oder das Einfrieren der Bilder dar, manchmal gibt es **Klick- oder quietschende Geräusche** oder der Ton **fällt aus** oder es gibt gar **KEINEN Empfang**. Ihr Bild kann in Pixel aufgrund des digitalen Videosignalausfalls brechen. Die Signalausfälle können entweder wegen der Probleme mit schwachen Signalen (siehe TV-Antennen) auftreten, oder wenn Sie per Kabel mit einem schwachen Kabel-Signal verbunden sind. Wenn das Problem schwacher Signale auftritt, verwenden Sie einen Verstärker, um das Signal zu verstärken. Ein Kabel-Techniker kann Ihnen bei der Installation eines Inline-Verstärkers oder Vorverstärkers helfen. Dies wird Ihre Signalstärke steigern und das Pixel-Problem lösen.

Wenn Sie Ihr TV-Signal über Satellit empfangen, prüfen Sie, ob sich Ihre Schüssel nach starkem Wind bewegt wurde, oder ob das Signal durch Bäume blockiert wurde. Bäume können ein Problem verursachen, da sich das TV-Signal je nachdem ändern kann, ob ein Baum zwischen dem Satellitenschüssel und dem Satellit ohne Laub oder dicht belaubt ist.

Fehlende Kanäle

Vielleicht stellen Sie fest, dass es **Kanäle fehlen**, oder dass Sie die Kanäle aus der falschen Region empfangen. Manchmal **funktionieren die interaktiven Dienste (rote Taste) nicht**. Dies wird durch ein schwaches Signal verursacht, siehe TV-Antennen.

TV-Antennen

Digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T) kommt zu Ihrem Fernsehgerät über eine Antenne; eine alte Antenne, die für analoges Fernsehen gut war, braucht eventuell eine Aktualisierung für digitales Fernsehen. Wenn Sie immer einige, aber nicht alle der digitalen Kanäle auf DTV (DVB-T) erhalten, liegt dies meistens daran, dass die Antenne ein schmaler Bandtyp ist, und muss mit einem breiten Bandtyp gewechselt werden.

Fehlerhafte Leitungen und Kabel

Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Sind die Leitungen auf der Rückseite - an das Netz, die Antenne, die Set-Top-Box, den Video- oder DVD-Player oder Recorder richtig angeschlossen? SCART-Kabel sind dafür bekannt, dass sie sich mit der Zeit lockern und sowohl zu Audio- als auch Video-(Bild)-Problemen führen. Entweder linkes oder rechtes oder beide Audios fehlen, und die Farben sehen arm oder schlammig aus. Stecken Sie den Scart-Stecker fest ein, dies soll das Problem beheben.

HDMI-Stecker müssen fest eingesteckt werden; es ist nur der letzte Millimeter, der die Kontakte knüpft. Typischerweise soll das schwarze Plastikteil des HDMI-Steckers sehr nahe dem Fernseher-Körper oder der Komponente sein oder ihn/sie berühren. Beim Einstecken der beliebigen HDMI-Kabel können Probleme auftreten, falls die HDMI-Kabel eingesteckt werden, wenn der Fernseher oder andere Komponente eingeschaltet ist. Schalten Sie immer sowohl den Fernseher als auch die Komponente aus, die Sie einstecken möchten. Wenn Sie die Stecker und Steckdosen überprüft haben, schalten Sie den Fernseher und alles, was Sie an den Fernseher angeschlossen haben, aus, und dann schalten Sie sie wieder ein.

Ich habe meinen PC an den Fernseher angeschlossen. Es gibt keinen Ton.

Wenn Sie Ihren PC oder Laptop an den Fernseher über ein VGA (15 Pin D-Sub)-Kabel angeschlossen haben, und keinen Ton hören, müssen Sie ein separates Audio-Kabel vom PC oder Laptop an den Fernseher anschließen.

Unnatürliche Farben und Hautfarben

Unnatürliche Hauttöne und andere Farben könnten noch ein anderes Problem auch in einem neuen HDTV darstellen. Dies geschieht aufgrund der Fernsehbildeinstellungen, die für die Umgebung eines Ausstellungsraums optimiert werden. Sie werden dieses Problem beheben, indem Sie den Bildmodus in den natürlichen Modus im Bildmenü ändern. Für mehr Präzision nehmen Sie eine manuelle Einstellung der Farben-, Kontrast- und Helligkeit-Optionen im Bildmenü vor.

Weißer Umriss

Weißer Ränder um Objekte und Personen erscheinen in der Regel, wenn die Fernsehschärfe auf sehr hoch eingestellt ist, oder wenn Ihr Fernsehgerät eine Verarbeitungstechnologie der Kantenschärfung verwendet. Gehen Sie zum Bildmenü und passen Sie die Schärfe an, bis die weiße Umrandung verschwindet. Wenn die Kantenschärfung aktiviert ist, versuchen Sie es, mit dem Service-Menü zu deaktivieren.

Video flackert

Zeitweise könnte das Video flackern. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie, ob das Signal stark genug ist. Wenn das Signal stark ist, liegt das Problem bei dem Kabelnetzbetreiber. Wenn die Signalstärke zu schwach ist, versuchen Sie, die Signalstärke mit Hilfe eines Verstärkers zu steigern.

Kein Vollbild auf dem Bildschirm

Beim Anschluss eines PCs oder Laptops an den Fernseher, füllt das Bild möglicherweise nicht den gesamten Bildschirm aus. Überprüfen Sie die Displayeinstellungen auf Ihrem PC oder Laptop (Windows > Start > Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung > Displayeinstellungen) und wählen Sie die beste Auflösung. Wählen Sie auf Ihrem Fernseher: TV-Menü > Bild > Einstellungen, und dann versuchen Sie AUTO, ZOOM1 oder ZOOM2 für die beste Anzeige.

USB-Anschluss

Der USB-Anschluss funktioniert mit *.jpg (Foto)- und *.mp3 (Musik)-Dateien. Bitte beachten Sie, dass der Fernseher das iPhone oder den iPod von Apple, die an den USB-Anschluss des Fernsehers angeschlossen sind, nicht erkennt. Der Fernseher kann andere Dateien wiedergeben, aber aufgrund der vielen verschiedenen Dateiformate, gibt es keine Garantie, dass diese anderen Dateiformate funktionieren.

Spezifikationen

06 Spezifikationen

22" Full HD 1080p Digitaler LED LCD-Fernseher

Bildqualität:	FULL HD Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 55 cm Auflösung 1920x1080 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation/ QPSK Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Komponenten Video. Komposit. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x KOAXIAL . Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω , 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 k Ω , 500 mV RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 3 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0.30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7 Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleptimer; Altersfreigabe ; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 100 x 100 mm Paketgröße (BxHxT): 616x426x135mm Set-Größe (BxHxT) mit Standfuß: 513x355x160 mm Set-Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 513x312x42 mm Paketgewicht: 4.1 kg Set-Gewicht mit Standfuß: 2.9 kg Set-Gewicht ohne Standfuß: 2.7 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

DIE Angaben dienen nur als Referenz.

Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

24" Full HD 1080p Digitaler LED LCD-Fernseher

Bildqualität:	FULL HD Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 59.9 cm Auflösung 1920x1080 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation/ QPSK Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Komponenten Video. Komposit. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x KOAXIAL. Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω , 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 k Ω , 500 mV RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 3 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0.30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7 Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleptimer; Altersfreigabe ; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 100 x 100 mm Paketgröße (BxHxT): 650x440x135mm Set-Größe (BxHxT) mit Standfuß: 568x386x160 mm Set-Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 568x344x42mm Paketgewicht: 4.9 kg Set-Gewicht mit Standfuß: 3.74 kg Set-Gewicht ohne Standfuß: 3.5 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

DIE Angaben dienen nur als Referenz.

Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

Spezifikationen

28" HD Ready Digital-LED LCD-Fernseher

Bildqualität:	HD Ready Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 70 cm Auflösung 1366x768 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation/ QPSK Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Komponenten Video. Komposit. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x KOAXIAL. Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω , 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 k Ω , 500 mV RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 8 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0.30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7 Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleptimer; Altersfreigabe ; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 200 x 100 mm Paketgröße (BxHxT): 810x480x120mm Set-Größe (BxHxT) mit Standfuß: 642x435x170mm Set-Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 642x390x44mm Paketgewicht: 6.5 kg Set-Gewicht mit Standfuß: 5.3 kg Set-Gewicht ohne Standfuß: 5.0 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

DIE Angaben dienen nur als Referenz.

Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

32" HD Ready Digital-LED LCD-Fernseher

Bildqualität:	HD Ready Integriert digital. Bildschirmdiagonale: 81 cm Auflösung 1366x768 Pixel 50 Hz.
DTV-Tuner Decoder	DVB-T, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation/ QPSK Modulation MPEG2, MPEG4, H.264
Anschlüsse:	2 x HDMI. 1 x SCART. PC-Eingang. Komponenten Video. Komposit. 1 x USB-Port. 1 x Kopfhörerbuchse. 1 x KOAXIAL. Unterstützte Systeme: PAL+ SECAM Kanalspeicher: 1000 (DTV), 100 (ATV) TV (RF): 75 Ω asymmetrisch AV Videoeingang: 75 Ω , 1 V-P, RCA AV Audioeingang: 20 k Ω , 500 mV RMS YPbPr/HDMI Videoeingang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Klangqualität:	NICAM Stereo. 2 x 8 Watt RMS Ausgangsleistung.
Leistungsaufnahme Stand-by	<0.30W
Digitale Funktionen:	Digital interaktiv. Digitaltext. Digital Video Broadcasting (DVB) Untertitel verfügbar. Automatische Installation. Automatische Kanalsuche. Elektronische Fernsehzeitschrift. 7 Tage Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG). Top up TV-kompatibel. CI-Schacht. Audiobeschreibung kompatibel.
Zusätzliche Funktionen:	UHF/VHF Tuner; Sleptimer; Altersfreigabe ; Bild und Text Fernbedienung benötigt 2 x AAA Batterien (mitgeliefert). VESA-Befestigung: 200 x 100 mm Paketgröße (BxHxT): 880x550x137mm Set-Größe (BxHxT) mit Standfuß: 738.5x487.5x170mm Set-Größe (BxHxT) ohne Standfuß: 738.5x443x64mm Paketgewicht: 6.8 kg Set-Gewicht mit Standfuß: 5.0 kg Set-Gewicht ohne Standfuß: 4.7 kg

*Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

DIE Angaben dienen nur als Referenz.

Änderung von Design und Spezifikationen vorbehalten.

Scart-Ausgang:

1. Bei Quelle ATV/AV/SCART ist das Scart-Ausgangssignal ATV.
2. Bei Quelle DTV kein Scart-Ausgangssignal.
3. Andere Quellen haben kein Scart-Ausgangssignal.

Haier®